



Instrukcja obsługi i konserwacji

Chwytaaki do prac wyburzeniowych i sortowania G315, G320 i G330

ALW1-i nast. (G315)
AFA1-i nast. (G320)
AMT1-i nast. (G330)

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Większość wypadków przy eksploatacji, konserwacji i naprawie maszyny powodowana jest nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności. Wypadku można często uniknąć poprzez wcześniejsze rozpoznanie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, zanim dojdzie do wypadku. Z tego względu, osoby obsługujące maszynę muszą być świadome potencjalnych niebezpieczeństw. Powinny one również być odpowiednio przeszkolone oraz posiadać umiejętności i narzędzia umożliwiające odpowiednie wykonywanie czynności związanych z obsługą.

Niewłaściwa eksploatacja, smarowanie, konserwacja czy naprawy niniejszego produktu mogą być niebezpieczne i spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Eksploatacja niniejszego produktu oraz podejmowanie takich czynności jak smarowanie, konserwacja lub naprawy są dozwolone dopiero po przeczytaniu i zrozumieniu treści instrukcji dotyczących obsługi, smarowania, konserwacji i napraw.

Zalecane środki ostrożności i ostrzeżenia przedstawione są w niniejszej instrukcji i umieszczone na produkcie. Nieprzestrzeganie ich może być przyczyną obrażeń ciała lub śmierci operatora maszyny lub innych osób.

Potencjalne zagrożenia są oznaczone poprzez "symbol ostrzegawczy", po którym następuje "napis ostrzegawczy" taki, jak na przykład "NIEBEZPIECZEŃSTWO", "OSTRZEŻENIE" lub "UWAGA". Tabliczka ostrzegawcza "OSTRZEŻENIE" pokazana jest poniżej.



Znaczenie takiej tabliczki ostrzegawczej jest następujące:

Uwaga! Zachować ostrożność! Niebezpieczeństwo.

Informacja umieszczona pod ostrzeżeniem wyjaśnia rodzaj zagrożenia i może mieć formę pisemną lub graficzną.

Czynności mogące spowodować uszkodzenie maszyny są oznaczone w tekście niniejszej instrukcji i na tabliczkach na maszynie napisem "UWAGA". Ta lista nie zawiera wszystkich możliwych czynności.

Firma Caterpillar nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych okoliczności, które mogą stać się przyczyną potencjalnego zagrożenia. Z tego względu, ostrzeżenia zawarte w tym dokumencie i znajdujące się na produkcie nie obejmują wszystkich możliwych zagrożeń. Maszyny nie wolno używać w jakikolwiek sposób odbiegający od przedstawionego w niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego upewnienia się, że zostały uwzględnione wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz środki ostrożności mające zastosowanie podczas pracy maszyny w danym środowisku. Należy pamiętać o wszystkich zasadach i środkach ostrożności związanych z charakterystyką danego miejsca pracy. Jeżeli zastosowane zostaną narzędzia, procedura, metoda pracy czy technika eksploatacji nie zalecone ściśle przez firmę Caterpillar, operator we własnym zakresie musi upewnić się, czy są one bezpieczne dla niego i dla innych. Ponadto należy się upewnić, że wybranie innego aniżeli zalecany sposobu eksploatacji, smarowania, konserwacji czy napraw nie spowoduje uszkodzenia maszyny lub nie wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowania.

Informacje, opis techniczny oraz ilustracje w tej instrukcji oparte są na informacjach dostępnych w momencie jej pisania. Dane techniczne, momenty obrotowe, wartości ciśnień, wymiary, regulacja, ilustracje itp. mogą w każdej chwili ulec zmianie. Zmiany te mogą mieć wpływ na przysługujący maszynie serwis. Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze uzyskać kompletne i najbardziej aktualne informacje. Można je uzyskać u dealerów firmy Caterpillar.

OSTRZEŻENIE

W przypadku konieczności wymiany części do tej maszyny, firma Caterpillar zaleca stosowanie oryginalnych części zamiennych przez nią wyprodukowanych, lub części o odpowiednich specyfikacjach technicznych, takich jak: odpowiednie wymiary rzeczywiste, rodzaj, wytrzymałość i materiał.

Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do przedwczesnych awarii, uszkodzenia maszyny, a także obrażeń ciała lub śmierci człowieka.

Na terenie Stanów Zjednoczonych konserwacja, wymiana lub naprawa układów sterujących emisją spalin i układem wydechowym może być wykonywana przez dowolny zakład naprawczy lub osobę wybraną przez właściciela.