



Manual de piezas

637K Mototraílla

WTY1-UP (Máquina)
TXW1-UP (Motor)
WYE114-UP (Motor)
A4D1-UP (Transmisión)
H2J1-UP (Transmisión)
T5Z1-UP (Convertidor de
par)
T9L1-UP (Convertidor de
par)