

M0074690-12 (ar)

يونيو 2021

(الترجمة: أكتوبر 2022)



دليل التشغيل والصيانة

992K لودر بعجل

(UP (992K-1 KK2

(UP (992K-1 KK4

(UP (992K-1 RM2

(UP (992K-1 RM5

اللغة: التعليمات الأصلية



امسح للعثور على قطع أصلية من Cat® وشرائها والتعرف على معلومات الخدمة ذات الصلة.



معلومات هامة حول السلامة

تقع معظم الحوادث المتعلقة بتشغيل المنتجات، وصيانتها، وإصلاحها بسبب عدم اتباع القواعد الأساسية للسلامة أو الاحتياطات اللازمة. ويمكن عادةً تفادي الحوادث بالتعرف على الحالات الخطيرة المحتملة قبل وقوع حادث. يجب أن يكون الشخص متنبئاً للمخاطر المحتملة، بما فيها العوامل البشرية التي يمكن أن تؤثر على السلامة. ينبغي أن يكون لدى هذا الشخص من التدريب، والمهارات، والأدوات الضرورية ما يمكنه من القيام بهذه الوظائف على الوجه الصحيح.

قد تتطوّر أعمال التشغيل، أو التشييم، أو الصيانة، أو الإصلاح غير الصحيحة المتعلقة بهذا المنتج على مخاطر وقد ينجم عنها وقوع إصابات أو التعرض للوفاة.

فلا تقم بتشغيل المنتج أو إجراء أية أعمال تشحيم، أو صيانة، أو إصلاحات عليه قبل التتحقق من أنك يحق لك تنفيذ هذا العمل، ومن أنك قد قمت بقراءة معلومات التشغيل، والتشييم، والصيانة، والإصلاح واستيعابها.

يتم توفير احتياطات السلامة والتحذيرات في هذا الدليل، كما يتم تدوينها على المنتج نفسه. وإن لم يتم اتباع تحذيرات المخاطر هذه، فقد تحدث إصابة جسدية أو وفاة لك أو لآخرين.

يتم تحديد المخاطر عن طريق "رمز تنبيه السلامة" تتبعه "كلمة إرشادية" مثل "DANGER" (خطر) أو "WARNING" (تحذير) أو "CAUTION" (تنبيه). ويظهر أدناه ملصق تنبيه السلامة "WARNING" (تحذير).



يشير رمز تنبيه السلامة هذا إلى ما يلي:

انتبه! كن بقظاً! سلامتك معرضة للخطر.

توضح الرسالة التي تظهر أسفل التحذير الخطر الكامن، وقد تكون مكتوبة أو على هيئة صورة.

يتم تمييز قائمة غير شاملة بعمليات التشغيل التي قد ينجم عنها تلف المنتج بملصقات معروفة بكلمة "ملاحظة" على المنتج وفي هذا المنشور.

لن تستطيع Caterpillar التبيّن بكل الظروف الممكنة التي قد تتطوّر على مخاطر محتملة. وعليه فلا تُعد التحذيرات المضمنة في هذه النشرة أو الموجودة به شاملة. لا يجب استخدام هذا المنتج بأي طريقة مختلفة عن تلك المحددة في هذا الدليل دون التأكيد بنفسك أو لا من أنك أخذت في الاعتبار جميع قواعد السلامة والاحتياطات المطبقة لتشغيل المنتج في مكان الاستخدام، بما في ذلك القواعد الخاصة بالموقع والاحتياطات المطبقة على موقع العمل. يجب التأكيد أن استخدام أي أداة، أو إجراء، أو أسلوب تشغيل لم تتصفح به Caterpillar بشكل خاص هو آمن عليك وعلى الآخرين. يجب أيضاً أن تتأكد أنك تحملت تصريح تنفيذ هذا العمل، وأن المنتج لن يتعرض للتلف أو أن يصبح غير آمن للاستخدام نتيجة لعمليات التشغيل، أو التشييم، أو الصيانة، أو إجراءات الإصلاح التي تتوافق معها.

المعلومات، والمواصفات، والأشكال التوضيحية المبنية في هذه النشرة مبنية على المعلومات التي كانت متوفّرة وقت كتابة هذه النشرة. قد يتم تغيير المواصفات، وقيم عزم الدوران، وقيم الضغط، والقياسات، وقيم المضيّط، والأشكال، والعناصر الأخرى في أي وقت. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على أعمال الخدمة التي يتم تنفيذها على المنتج. ونحن ننصحك بالحصول على أحدث المعلومات وأكمّلها قبل الشروع في أي مهمة. ويتوفر لدى وكلاء Cat أحدث المعلومات المتاحة.

ملاحظة

توصي Caterpillar® باستخدام قطع غيار Caterpillar الأصلية عند الحاجة لقطع غيار لهذا المنتج.

لأن بعض القطع الأخرى قد لا تتوافق مع مواصفات المعدات الأصلية.

يجب - عند تركيب قطع الغيار - أن يتأكد مالك/مستخدم الماكينة من بقاء الماكينة متوافقة مع جميع المتطلبات السارية.

في الولايات المتحدة، قد تتم عمليات الصيانة، أو الاستبدال، أو الإصلاح لأجهزة التحكم في الانبعاثات وأنظمته من قبل أي مؤسسة إصلاح أو أي فرد من اختيار المالك.

قائمة المحتويات	
قسم معلومات المنتج	
35	معلومات عامة
39	معلومات التعريف
	قسم التشغيل
45	قبل التشغيل
47	تشغيل الماكينة
104	بدء تشغيل المحرك
106	الانتظار
110.....	معلومات النقل
116.....	معلومات حول الجر
120	بدء تشغيل المحرك (طرق بديلة)
	قسم الصيانة
121	معلومات تعبئة الإطارات
122	درجات لزوجة مواد التسخيم وساعات إعادة التعبئة
132	دعم الصيانة
138	جدول مواعيد الصيانة
	قسم الضمان
211.....	معلومات الضمان
	قسم المعلومات المرجعية
212	المواد المرجعية
	قسم الفهرس
213	الفهرس
	مقدمة
4.....	قسم السلامة
6.....	رسائل السلامة
13	رسائل إضافية
16	معلومات عامة حول المخاطر
19	تجنب السحق والقطع
19	تجنب الحرائق
20	السلامة ضد الحرائق
20	تجنب الحرائق والانفجارات
23	موقع طفافية الحرائق
24	معلومات حول الإطارات
24	تجنب الإصابة بال العاصفة الكهربائية
25	قبل بدء تشغيل المحرك
25	معلومات حول الرؤية
25	إعاقة الرؤية
26	بدء تشغيل المحرك
27	قبل التشغيل
27	التشغيل
29	إيقاف المحرك
30	الانتظار
30	التشغيل فوق المنحدرات
31	خفض المعدات والمحرك متوقف
31	معلومات حول الأصوات والاهتزاز
34	محطة المشغل