

M0080958-06 (ar)

يوليو 2022

(الترجمة: أكتوبر 2022)



دليل التشغيل والصيانة

953K, 963K الـ وادر المـ جـ نـ زـ رة

(UP 963K-1 YDR

(UP 953K-1 JNR

اللغة: التعليمات الأصلية



امسح للعثور على قطع أصلية من Cat® وشرائها والتعرف على معلومات الخدمة ذات الصلة.



معلومات هامة حول السلامة

تقع معظم الحوادث المتعلقة بتشغيل المنتجات، وصيانتها، وإصلاحها بسبب عدم اتباع القواعد الأساسية للسلامة أو الاحتياطات اللازمة. ويمكن عادةً تفادي الحوادث بالتعرف على الحالات الخطرة المحتملة قبل وقوع حادث. يجب أن يكون الشخص منتبهاً للمخاطر المحتملة، بما فيها العوامل البشرية التي يمكن أن تؤثر على السلامة. ينبغي أن يكون لدى هذا الشخص من التدريب، والمهارات، والأدوات الضرورية ما يمكنه من القيام بهذه الوظائف على الوجه الصحيح.

قد تنطوي أعمال التشغيل، أو التشحيم، أو الصيانة، أو الإصلاح غير الصحيحة المتعلقة بهذا المنتج على مخاطر وقد ينجم عنها وقوع إصابات أو التعرض للوفاة.

فلا تقم بتشغيل المنتج أو إجراء أية أعمال تشحيم، أو صيانة، أو إصلاحات عليه قبل التحقق من أنك يحق لك تنفيذ هذا العمل، ومن أنك قد قمت بقراءة معلومات التشغيل، والتشحيم، والصيانة، والإصلاح واستيعابها.

يتم توفير احتياطات السلامة والتحذيرات في هذا الدليل، كما يتم تدوينها على المنتج نفسه. وإن لم يتم اتباع تحذيرات المخاطر هذه، فقد تحدث إصابة جسيمة أو وفاة لك أو للآخرين.

يتم تحديد المخاطر عن طريق "رمز تنبيه السلامة" تتبعه "كلمة إرشادية" مثل "DANGER" (خطر) أو "WARNING" (تحذير) أو "CAUTION" (تنبيه). ويظهر أدناه ملصق تنبيه السلامة "WARNING" (تحذير).



يشير رمز تنبيه السلامة هذا إلى ما يلي:

انتبه! كن يقظاً! سلامتك معرضة للخطر.

توضح الرسالة التي تظهر أسفل التحذير الخطر الكامن، وقد تكون مكتوبة أو على هيئة صورة.

يتم تمييز قائمة غير شاملة بعمليات التشغيل التي قد ينجم عنها تلف للمنتج بملصقات معنونة بكلمة "ملاحظة" على المنتج وفي هذا المنشور.

لن تستطيع **Caterpillar** التنبؤ بكل الظروف الممكنة التي قد تنطوي على مخاطر محتملة. وعليه فلا تعد التحذيرات المضمنة في هذه النشرة أو الموجودة به شاملة. لا يجب استخدام هذا المنتج بأي طريقة مختلفة عن تلك المحددة في هذا الدليل دون التأكد بنفسك أولاً من أنك أخذت في الاعتبار جميع قواعد السلامة والاحتياطات المطبقة لتشغيل المنتج في مكان الاستخدام، بما في ذلك القواعد الخاصة بالموقع والاحتياطات المطبقة على موقع العمل. يجب التأكد أن استخدام أي أداة، أو إجراء، أو أسلوب تشغيل لم تنصح به **Caterpillar** بشكل خاص هو آمن عليك وعلى الآخرين. يجب أيضاً أن تتأكد أنك تحمّل تصريح تنفيذ هذا العمل، وأن المنتج لن يتعرض للتلف أو أن يصبح غير آمن للاستخدام نتيجة لعمليات التشغيل، أو التشحيم، أو الصيانة، أو إجراءات الإصلاح التي تنوي استخدامها.

المعلومات، والمواصفات، والأشكال التوضيحية المبينة في هذه النشرة مبنية على المعلومات التي كانت متوفرة وقت كتابة هذه النشرة. قد يتم تغيير المواصفات، وقيم عزم الدوران، وقيم الضغط، والقياسات، وقيم الضبط، والأشكال، والعناصر الأخرى في أي وقت. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على أعمال الخدمة التي يتم تنفيذها على المنتج. ونحن ننصحك بالحصول على أحدث المعلومات وأكملها قبل الشروع في أي مهمة. ويتوفر لدى وكلاء **Cat** أحدث المعلومات المتاحة.

ملاحظة

توصي **Caterpillar** باستخدام قطع غيار **Caterpillar®** الأصلية عند الحاجة لقطع غيار لهذا المنتج.

لأن بعض القطع الأخرى قد لا تستوفي مواصفات المعدات الأصلية.

يجب - عند تركيب قطع الغيار - أن يتأكد مالك/مستخدم الماكينة من بقاء الماكينة متوافقة مع جميع المتطلبات السارية.

في الولايات المتحدة، قد تتم عمليات الصيانة، أو الاستبدال، أو الإصلاح لأجهزة التحكم في الانبعثات وأنظمتها من قبل أي مؤسسة إصلاح أو أي فرد من اختيار المالك.

قائمة المحتويات

35	الوقاءات (حماية المشغل).....	4	مقدمة.....
	قسم معلومات المنتج		قسم السلامة
36	معلومات عامة.....	6	رسائل السلامة.....
39	معلومات التعريف.....	14	رسائل إضافية.....
	قسم التشغيل	18	معلومات عامة حول المخاطر.....
46	قبل التشغيل.....	21	تجنب السحق والقطع.....
48	تشغيل الماكينة.....	22	تجنب الحروق.....
87	بدء تشغيل المحرك.....	22	تجنب الحرائق والانفجارات.....
88	عمليات الضبط.....	25	السلامة ضد الحريق.....
89	الانتظار.....	26	موقع طفاية الحريق.....
92	معلومات النقل.....	26	معلومات عن الجنزير.....
96	معلومات حول الجر.....	26	تجنب الإصابة بالعاصفة الكهربائية.....
97	بدء تشغيل المحرك (طرق بديلة).....	26	قبل بدء تشغيل المحرك.....
	قسم الصيانة	27	بدء تشغيل المحرك.....
99	درجات لزوجة مواد التشحيم وسعات إعادة التعبئة.....	27	قبل التشغيل.....
106	دعم الصيانة.....	27	معلومات حول الرؤية.....
108	جدول الفواصل الزمنية للصيانة.....	27	إعاقة الرؤية.....
	قسم الضمان	28	التشغيل.....
153	معلومات الضمان.....	30	الانتظار.....
	قسم المعلومات المرجعية	31	التشغيل فوق المنحدرات.....
154	المواد المرجعية.....	31	إيقاف المحرك.....
	قسم الفهرس	32	خفض المعدات والمحرك متوقف.....
156	الفهرس.....	32	معلومات حول الأصوات والاهتزاز.....
		35	محطة المشغل.....