



Kasutus- ja hooldusjuhised

Caterpillari standard-raadio V1 ja V2

YHD 1-UP (901)	LBF 1-UP (416F2)	L22 1-UP (910K)
YH2 1-UP (902)	LYA 1-UP (416F2)	H24 1-UP (914M)
YH3 1-UP (903)	HWA 1-UP (415F2)	H22 1-UP (910M)
YH4 1-UP (903)	HWB 1-UP (416F2)	H26 1-UP (918M)
EZ6 1-UP (906)	LBS 1-UP (420F2)	L24 1-UP (914K)
K56 1-UP (906M)	LYB 1-UP (420F2ST)	KJH 1-UP (450)
K57 1-UP (907M)	HWC 1-UP (420F2ST)	DC9 1-UP (440)
K58 1-UP (908M)	LYC 1-UP (420F2IT)	JW2 1-UP (910)
HZ6 1-UP (906)	HWD 1-UP (420F2IT)	JC3 1-UP (914)
HZ7 1-UP (907)	LYD 1-UP (430F2ST)	SL4 1-UP (920)
HZ8 1-UP (908)	HWE 1-UP (430F2ST)	
LZ6 1-UP (906)	LYE 1-UP (430F2IT)	
LZ8 1-UP (908)	HWG 1-UP (430F2IT)	
MZ6 1-UP (906)	LYF 1-UP (422F2)	
MZ7 1-UP (907)	LYG 1-UP (428F2)	
MZ8 1-UP (908)	HWK 1-UP (427F2)	
LYR 1-UP (450E)	HWN 1-UP (428F2)	
L66 1-UP (906K)	LYJ 1-UP (432F2)	
L77 1-UP (907K)	HWP 1-UP (432F2)	
L88 1-UP (908K)	LYK 1-UP (434F2)	
H66 1-UP (906M)	HWR 1-UP (434F2)	
H77 1-UP (907M)	LYL 1-UP (442F2)	
H88 1-UP (908M)	HWS 1-UP (442F2)	

Keel: originaaljuhend



Skannige, et leida ja osta Cati® originaalvaruosi ja nendega
seotud hooldusteavet.



Oluline ohutusalane teave

Tavaliselt on toote kasutamise, hooldamise ja remontimisega seotud õnnetusjuhtumid põhjustatud elementaarsete ohutuseeskirjade või ettevaatusabinõude eiramisest. Õnnetusjuhtumeid saab sageli vältida, kui teada enne õnnetusjuhtumi tekkimist esinevaid võimalikke ohtlikke olukordi. Olge võimalike ohtude suhtes alati tähelepanelik, kaasa arvatud inimestest tulenevad ohud. Nende ülesannete korralikuks täitmiseks peab töötaja olema läbinud vastava koolituse ja omama vajalikke oskusi ning töövahendeid.

Selle toote vale kasutamine, määrimine, hooldamine või remontimine võib olla ohtlik ning põhjustada vigastusi või surma.

Seda toodet on lubatud määrida, hooldada või remontida vaid isikutel, kellel on asjakohased volitused vastava töö tegemiseks ning kes on lugenud ja mõistnud kasutamist, määrimist, hooldamist ja remonti puudutavat teavet.

Ohutuseeskirjad ja hoiatused on esitatud käesolevas juhendis ning tootel. Ohu eest hoiatavate märkuste eiramine võib kaasa tuua vigastusi või surma toote kasutajale või teistele inimestele.

Hoiatused ohu eest on tähistatud ohutushäire sümboliga, millele järgneb hoiatussõna, nagu "HÄDAOHT!", "HOIATUS!" või "ETTEVAATUST!". Hoiatushäire "HOIATUS" on näidatud allpool.



Selle hoiatussümboli tähendus on järgmine:

Tähelepanu! Olge valvas! Kaalul on teie ohutus!

Selgitus, mis on esitatud selle hoiatuse all, kirjeldab vastavat ohtu ning võib olla esitatud kas teksti või pildi kujul.

Töövõtted, mis võivad põhjustada toote kahjustumist, on tähistatud tootel ning käesolevas väljaandes sildiga "MÄRKUS".

Caterpillar ei saa ette näha kõiki potentsiaalset ohtu kujutavaid võimalikke asjaolusid. Hoiatused käesolevas väljaandes ja tootel ei ole seega kõikehõlmavad. Te ei tohi seda toodet kasutada mingil käesolevas käsiraamatus toodust erineval viisil ilma eelnevalt veendumata, et olete pidanud kinni kõigist toote kasutamisele kasutuskohas kehtivatest ohutusreeglitest ja ettevaatusabinõudest, sealhulgas töökohal kehtivatest asukohaspetsiifilistest reeglitest ja ettevaatusabinõudest. Kui rakendatakse tööorganit, protseduuri, töömeetodit või kasutusviisi, mida Caterpillar ei ole konkreetselt soovitanud, tuleb veenduda, et see on ohutu teile endale ja teistele. Ühtlasi peate veenduma, et teil on vastava töö tegemiseks volitused ning et toodet ei kahjustata või see ei muutu ohtlikuks kasutamise, määrimise, hooldamise või remondi käigus, mida plaanite teha.

Käesolevas väljaandes esitatud informatsioon, tehnilised andmed ja joonised lähtuvad käesoleva väljaande koostamise hetkel saadaval olnud andmetest. Tehnilised andmed, jõumomendid, rõhud, mõõtmised, seaded, joonised ja muud väärtused võivad muutuda mistahes ajal. Need muudatused võivad mõjutada tootele määratud hooldusviisi. Enne töötamise alustamist tuleb hankida täielikud ja ajakohased andmed. Caterpillari müügiesindajad valdavad kõige ajakohasemat teavet.

HOIATUS

Kui selle toote jaoks on vaja varuosi, soovitab Caterpillar kasutada Caterpillar®-i originaalvaruosi.

Muud osad ei pruugi vastata originaalvarustuse teatavatele tehnilistele nõuetele.

Varuosade paigaldamisel peab masina omanik/kasutaja tagama, et masin jääks vastama kõigile kohaldatavatele nõuetele.

USAs võib heitmekontrolli seadmeid ja süsteeme hooldada, vahetada ja remontida iga ettevõtte või üksikisik omaniku valikul.

Sisukord

Eessõna.....	4
--------------	---

Ohutus

Üldine ohutusteave	5
--------------------------	---

Teave nõuetele vastavuse kohta

Raadiosageduskomponendid	7
--------------------------------	---

Kasutusjaotis

Kasutamine	10
------------------	----

Teabematerjalid

Tähestikuline register

Tähestikuline register	40
------------------------------	----