



작동 및 예방정비 지침서

D3 시리즈 콤팩트 트랙 로더(CTL), 전지형 로더(MTL) 및 스키드 스티어 로더(SSL)

EP3 1-UP (246D3)	TP6 1-UP (262D3)	KXL 1-UP (236D3)	TP3 1-UP (262D3)
EP7 1-UP (279D3)	BT2 1-UP (262D3)	AZ6 1-UP (236D3)	Z9E 1-UP (279D3)
EP8 1-UP (262D3)	TP7 1-UP (262D3)	F9C 1-UP (236D3)	LB3 1-UP (299D3XE)
EP9 1-UP (289D3)	KC6 1-UP (246D3)	P9C 1-UP (249D3)	XES 1-UP (299D3XE)
AN9 1-UP (299D3XE)	T9Z 1-UP (246D3)	HC9 1-UP (239D3)	EK5 1-UP (226D3)
BX9 1-UP (299D3XE)	AH6 1-UP (246D3)	HRS 1-UP (232D3)	GJ5 1-UP (232D3)
CY9 1-UP (299D3)	TC7 1-UP (246D3)	PWN 1-UP (232D3)	K5S 1-UP (239D3)
DY9 1-UP (299D3)	GM6 1-UP (246D3)	DX8 1-UP (226D3)	RWK 1-UP (239D3)
GJ2 1-UP (272D3XE)	TM7 1-UP (246D3)	BT9 1-UP (289D3)	WS5 1-UP (249D3)
TY4 1-UP (272D3XE)	CW9 1-UP (259D3)	D5R 1-UP (226D3)	WKD 1-UP (249D3)
HX2 1-UP (272D3)	MC9 1-UP (259D3)	D5Z 1-UP (232D3)	L32 1-UP (272D3)
TP9 1-UP (272D3)	TLS 1-UP (259D3)	GK6 1-UP (236D3)	TY3 1-UP (272D3)
JX9 1-UP (289D3)	KEZ 1-UP (257D3)	KE9 1-UP (239D3)	S1L 1-UP (272D3XE)
KX9 1-UP (289D3)	FMA 1-UP (257D3)	ME6 1-UP (242D3)	TY6 1-UP (272D3XE)
LA9 1-UP (289D3)	LM7 1-UP (257D3)	T7Z 1-UP (242D3)	B62 1-UP (299D3XE)
RB9 1-UP (279D3)	HSX 1-UP (242D3)	PF6 1-UP (246D3)	P3R 1-UP (299D3)
SZ9 1-UP (279D3)	T8A 1-UP (242D3)	T9X 1-UP (246D3)	GX9 1-UP (299D3XE)
TB9 1-UP (279D3)	R2L 1-UP (242D3)	R9E 1-UP (249D3)	JX3 1-UP (299D3)
ZB2 1-UP (262D3)	T8T 1-UP (242D3)	S7E 1-UP (257D3)	R23 1-UP (299D3XE)
TP4 1-UP (262D3)	NXL 1-UP (242D3)	TE9 1-UP (259D3)	S38 1-UP (299D3XE)
MXJ 1-UP (262D3)	T8W 1-UP (242D3)	W6E 1-UP (262D3)	R4D 1-UP (236D3)

언어: 원래 지침



스캔하여 Cat® 정품 부품을 찾아 구매하고 관련 서비스 정보를 확인한다.



D8R 1-UP (236D3)

중요한 안전 정보

장비의 운전, 정비 및 수리와 관련된 대다수 사고는 기본적인 안전 규칙이나 예방 조치를 따르지 않아 생깁니다. 사고가 일어나기 전에 잠재적으로 위험한 상황을 인지하면 사고를 피할 수 있습니다. 개인은 안전에 영향을 줄 수 있는 인적 요인을 포함하여 잠재적인 위험에 주의해야 합니다. 또한, 이러한 기능을 적절히 수행할 수 있도록 필요한 교육을 받고 기술 및 도구를 갖춰야 합니다.

이 장비를 부적절하게 운전하거나 운할, 정비 또는 수리할 경우 위험할 수 있으며 상해나 사망을 초래할 수 있습니다.

허가받지 않았거나 운전, 운할, 정비 및 수리 정보를 읽고 이해하지 않았다면 이 장비를 운할, 정비 또는 수리하면 안 됩니다.

안전 예방 조치와 경고는 본 매뉴얼과 장비에 기술되어 있다. 이러한 위험 경고에 주의하지 않을 경우 자신이나 다른 사람의 상해 또는 사망을 초래할 수 있다.

위험은 "안전 경고 기호"와 "위험", "경고" 또는 "주의"와 같은 "위험도 표시"로 식별할 수 있다. 아래에 보이는 것은 안전 "경고" 라벨이다.



이 안전 경고 기호의 의미는 다음과 같다.

주의하십시오! 경계하십시오! 안전과 관련되어 있습니다.

위험을 알리는 경고 밑에는 글이나 그림으로 된 메시지가 있다.

장비 손상을 유발할 수 있는 조작들은 장비와 본 간행물에 "금지" 라벨로 표시되어 있다.

Caterpillar가 잠재적인 위험이 도사리고 있는 모든 상황을 예측할 수는 없다. 따라서 본 간행물과 장비에 표시된 경고가 모든 상황을 포괄하지는 않는다. 작업지 관련 특정 규칙 및 예방 조치 등 사용 장소에서 장비 운전 시 적용될 수 있는 제반 안전 규칙과 예방 조치를 우선적으로 감안하지 않은 채 본 매뉴얼에 나와 있지 않거나 다른 방식으로 장비를 사용해서는 안 된다. **Caterpillar**에서 명확하게 권장하지 않은 도구, 절차, 작업 방법 또는 운전 기술을 사용할 때는 자신과 다른 사람들에게 안전하다는 확신이 있어야 한다. 또한, 이러한 작업을 수행할 수 있도록 허가 받고 자신의 운전, 운할, 정비 또는 수리로 장비가 손상되거나 위험해지지 않도록 해야 한다.

본 간행물에 담긴 정보, 사양 및 그림은 간행물 작성 당시 입수할 수 있었던 정보에 기초를 두고 있다. 사양, 토크, 압력, 측정값, 조정치, 그림 및 기타 항목들은 언제든지 변경될 수 있다. 이러한 변경 내용은 장비에 제공되는 서비스에 영향을 미칠 수 있다. 작업을 시작하기 전에 완전한 가장 최신의 정보를 입수한다. 가장 최신 정보는 Cat 특약점에서 얻을 수 있다.

주의

이 제품에 교환용 부품이 필요한 경우 원래 **Caterpillar**® 교환용 부품을 사용하는 것이 권장된다.

다른 부품은 특정 원래 장비 사양을 충족하지 않을 수 있다.

교환용 부품 장착 시 장비 소유자/사용자는 장비가 적용 가능한 모든 요구 사항을 준수하는지 확인해야 한다.

미국에서는 장비 소유자가 선택하지만 어떤 수리 시설이나 개인이라도 배기가스 제어 장치 및 계통을 정비, 교환 또는 수리할 수 있다.