



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Машины серии D3: гусеничные мини-погрузчики (CTL), погрузчики повышенной проходимости (MTL) и мини-погрузчики (SSL)

EP3 1-UP (246D3)	RB9 1-UP (279D3)	CW9 1-UP (259D3)	P9C 1-UP (249D3)
EP7 1-UP (279D3)	SZ9 1-UP (279D3)	MC9 1-UP (259D3)	HC9 1-UP (239D3)
EP8 1-UP (262D3)	TB9 1-UP (279D3)	TLS 1-UP (259D3)	HRS 1-UP (232D3)
EP9 1-UP (289D3)	ZB2 1-UP (262D3)	KEZ 1-UP (257D3)	PWN 1-UP (232D3)
AN9 1-UP (299D3XE)	TP4 1-UP (262D3)	FMA 1-UP (257D3)	DX8 1-UP (226D3)
BX9 1-UP (299D3XE)	MXJ 1-UP (262D3)	LM7 1-UP (257D3)	BT9 1-UP (289D3)
CY9 1-UP (299D3)	TP6 1-UP (262D3)	HSX 1-UP (242D3)	D5R 1-UP (226D3)
DY9 1-UP (299D3)	BT2 1-UP (262D3)	T8A 1-UP (242D3)	D5Z 1-UP (232D3)
GJ2 1-UP (272D3XE)	TP7 1-UP (262D3)	R2L 1-UP (242D3)	GK6 1-UP (236D3)
TY4 1-UP (272D3XE)	KC6 1-UP (246D3)	T8T 1-UP (242D3)	KE9 1-UP (239D3)
HX2 1-UP (272D3)	T9Z 1-UP (246D3)	NXL 1-UP (242D3)	ME6 1-UP (242D3)
TP9 1-UP (272D3)	AH6 1-UP (246D3)	T8W 1-UP (242D3)	T7Z 1-UP (242D3)
JX9 1-UP (289D3)	TC7 1-UP (246D3)	KXL 1-UP (236D3)	PF6 1-UP (246D3)
KX9 1-UP (289D3)	GM6 1-UP (246D3)	AZ6 1-UP (236D3)	T9X 1-UP (246D3)
LA9 1-UP (289D3)	TM7 1-UP (246D3)	F9C 1-UP (236D3)	R9E 1-UP (249D3)

Язык: оригинальные инструкции



Просканируйте для поиска и покупки оригинальных запасных частей Cat®, а также для получения сопутствующей информации о техническом обслуживании.



S7E 1-UP (257D3)
TE9 1-UP (259D3)
W6E 1-UP (262D3)
TP3 1-UP (262D3)
Z9E 1-UP (279D3)
LB3 1-UP (299D3XE)
XES 1-UP (299D3XE)
EK5 1-UP (226D3)
GJ5 1-UP (232D3)
K5S 1-UP (239D3)
RWK 1-UP (239D3)
WS5 1-UP (249D3)
WKD 1-UP (249D3)
L32 1-UP (272D3)
TY3 1-UP (272D3)
S1L 1-UP (272D3XE)
TY6 1-UP (272D3XE)
B62 1-UP (299D3XE)
P3R 1-UP (299D3)
GX9 1-UP (299D3XE)
JX3 1-UP (299D3)
R23 1-UP (299D3XE)
S38 1-UP (299D3XE)
R4D 1-UP (236D3)
D8R 1-UP (236D3)

Важные сведения по технике безопасности

Большинство несчастных случаев при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте изделия вызваны несоблюдением основных правил и рекомендаций техники безопасности. Часто несчастного случая можно избежать, распознав возможную опасность до того, как произойдет несчастный случай. Необходимо знать потенциальные опасности, в том числе трудовые факторы, которые могут повлиять на безопасность. Оператор должен пройти соответствующее обучение и иметь необходимые навыки, а также использовать подходящий инструмент для безопасного выполнения всех операций.

Неправильная эксплуатация, смазка, техническое обслуживание или ремонт данного изделия могут привести к возникновению опасной ситуации и стать причиной травмы или несчастного случая со смертельным исходом.

Прежде чем приступать к работе с данным изделием или к выполнению его смазки, техобслуживания или ремонта, необходимо получить разрешение на проведение подобных работ, прочитать и усвоить содержание инструкций по эксплуатации, выполнению смазки, техническому обслуживанию и ремонту.

Меры предосторожности и предупреждения об опасности изложены в настоящем руководстве и указаны в табличках, размещенных на самом изделии. Несоблюдение указаний по технике безопасности может стать причиной несчастного случая, в том числе и со смертельным исходом, жертвой которого можете стать как вы сами, так и другие лица.

Опасности обозначены аварийным символом, за которым следует предупреждающее слово ("ОПАСНОСТЬ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" или "ВНИМАНИЕ"). Ниже показан аварийный символ с предупреждающим словом "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ".



Знак безопасности имеет следующее значение:

"Attention! Будьте особенно внимательны! Имеется угроза вашей безопасности.

Сообщения, расположенные под предупредительным знаком, служат для уточнения вида опасности. Эти сообщения могут быть текстом или пиктограммой.

В данном руководстве и в табличках, прикрепленных к изделию, операции, при выполнении которых может быть повреждено оборудование, обозначены надписью "ПРИМЕЧАНИЕ".

Компания Caterpillar не в состоянии предвидеть все возможные обстоятельства, представляющие потенциальную опасность. В связи с этим предупредительные знаки, рассматриваемые в данном руководстве или прикрепленные к изделию, не отображают всех возможных опасностей. Запрещается использовать изделие для работ, не предусмотренных данным документом, если не соблюдены все правила и меры по обеспечению безопасности, включая правила и требования к безопасности на объекте, которые относятся к использованию изделия в конкретной стране/регионе. При использовании оборудования, методов эксплуатации и управления, для которых отсутствует рекомендация Caterpillar, необходимо убедиться, что они безопасны для оператора и окружающих людей. Кроме того, следует убедиться в получении разрешения на проведение подобных работ и в том, что используемые способы эксплуатации, смазки, технического обслуживания и ремонта не приведут к повреждению изделия и не сделают его источником опасности.

Содержащиеся в данном руководстве сведения, технические данные и иллюстрации являются самыми последними на момент составления руководства. Технические характеристики, моменты затяжки, значения давлений, замеры, настройки регулируемых параметров, иллюстрации и прочие сведения могут быть изменены в любое время. В результате внесенных изменений, возможно, потребуется изменить порядок проведения техобслуживания изделия. Перед тем как приступить к работе, следует получить исчерпывающую и самую свежую информацию. Самую свежую информацию по данным вопросам можно получить у дилеров Cat.