



Manuali I Përdorimit dhe Mirëmbajtjes

Ngarkues kompaktë me zinxhirë (CTL) të serisë D3, ngarkues për shumë terrene (MTL) dhe ngarkues me lëvizje anësore (SSL)

EP3 1-UP (246D3)	RB9 1-UP (279D3)	CW9 1-UP (259D3)	P9C 1-UP (249D3)
EP7 1-UP (279D3)	SZ9 1-UP (279D3)	MC9 1-UP (259D3)	HC9 1-UP (239D3)
EP8 1-UP (262D3)	TB9 1-UP (279D3)	TLS 1-UP (259D3)	HRS 1-UP (232D3)
EP9 1-UP (289D3)	ZB2 1-UP (262D3)	KEZ 1-UP (257D3)	PWN 1-UP (232D3)
AN9 1-UP (299D3XE)	TP4 1-UP (262D3)	FMA 1-UP (257D3)	DX8 1-UP (226D3)
BX9 1-UP (299D3XE)	MXJ 1-UP (262D3)	LM7 1-UP (257D3)	BT9 1-UP (289D3)
CY9 1-UP (299D3)	TP6 1-UP (262D3)	HSX 1-UP (242D3)	D5R 1-UP (226D3)
DY9 1-UP (299D3)	BT2 1-UP (262D3)	T8A 1-UP (242D3)	D5Z 1-UP (232D3)
GJ2 1-UP (272D3XE)	TP7 1-UP (262D3)	R2L 1-UP (242D3)	GK6 1-UP (236D3)
TY4 1-UP (272D3XE)	KC6 1-UP (246D3)	T8T 1-UP (242D3)	KE9 1-UP (239D3)
HX2 1-UP (272D3)	T9Z 1-UP (246D3)	NXL 1-UP (242D3)	ME6 1-UP (242D3)
TP9 1-UP (272D3)	AH6 1-UP (246D3)	T8W 1-UP (242D3)	T7Z 1-UP (242D3)
JX9 1-UP (289D3)	TC7 1-UP (246D3)	KXL 1-UP (236D3)	PF6 1-UP (246D3)
KX9 1-UP (289D3)	GM6 1-UP (246D3)	AZ6 1-UP (236D3)	T9X 1-UP (246D3)
LA9 1-UP (289D3)	TM7 1-UP (246D3)	F9C 1-UP (236D3)	R9E 1-UP (249D3)

Gjuha: udhëzimet fillestare



Skanoi për të gjetur dhe për të blerë pjesë origjinale Cat®
dhe informacione që lidhen me shërbimin.



S7E 1-UP (257D3)
TE9 1-UP (259D3)
W6E 1-UP (262D3)
TP3 1-UP (262D3)
Z9E 1-UP (279D3)
LB3 1-UP (299D3XE)
XES 1-UP (299D3XE)
EK5 1-UP (226D3)
GJ5 1-UP (232D3)
K5S 1-UP (239D3)
RWK 1-UP (239D3)
WS5 1-UP (249D3)
WKD 1-UP (249D3)
L32 1-UP (272D3)
TY3 1-UP (272D3)
S1L 1-UP (272D3XE)
TY6 1-UP (272D3XE)
B62 1-UP (299D3XE)
P3R 1-UP (299D3)
GX9 1-UP (299D3XE)
JX3 1-UP (299D3)
R23 1-UP (299D3XE)
S38 1-UP (299D3XE)
R4D 1-UP (236D3)
D8R 1-UP (236D3)

Informacion i rëndësishëm për sigurinë

Shumica e aksidenteve që përfshijnë përdorimin e makinerisë, mirëmbajtjen dhe riparimet shkaktohen nga neglizhenca e ndjekjes së masave paraprake ose të rregullave bazë të sigurisë. Shpesh një aksident mund të mënjanohet nga njohja e situatave të mundshme të rrezikshme përpara se të ndodhë aksidenti. Personat duhet të jenë vigjilentë ndaj rreziqeve të mundshme, përfshirë faktorët njerëzorë që mund të rrezikojnë sigurinë. Gjithashtu, ky person duhet të ketë trajnimin, aftësitë dhe mjetet e nevojshme për t'i kryer si duhet këto funksione.

Përdorimi, lubrifikimi, mirëmbajtja ose riparimi i pasaktë i këtij produkti mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të rezultojë në plagosje ose vdekje.

Mos e përdorni ose mos kryeni asnjë lubrifikim, mirëmbajtje ose riparim të këtij produkti derisa të verifikoni se jeni të autorizuar ta kryeni këtë punë dhe pasi të keni lexuar dhe kuptuar informacionet e përdorimit, lubrifikimit, mirëmbajtjes dhe riparimit.

Masat paraprake dhe paralajmërimet e sigurisë jepen në këtë manual dhe në produkt. Nëse këto paralajmërimet rreziqesh nuk ndiqen, mund të ndodhin lëndime trupore ose vdekje për ju ose personat e tjerë.

Rreziqet identifikohen nga “simboli i sigurisë” dhe ndiqen nga një “fjalë sinjalizuese”, si për shembull “RREZIK”, “PARALAJMËRIM” ose “KUJDES”. Etiketa “PARALAJMËRIM” e simbolit të sigurisë paraqitet më poshtë.



Domethënia e këtij simboli sigurie është:

Bëni kujdes! Jini të vëmendshëm! Bëhet fjalë për sigurinë tuaj.

Mesazhi që shfaqet nën paralajmërim shpjegon rrezikun, ose me një mesazh të shkruar, ose me një vizatim.

Një listë jo e plotë e të gjitha përdorimeve që mund të shkaktojnë dëmtimin e produktit identifikohen nga shenjat “NJOFTIM”, të cilat mund të gjenden në produkt dhe në këtë manual.

Caterpillar nuk mund të parashikojë çdo rrethanë të mundshme që mund të përfshijë një rrezik të mundshëm. Si rrjedhojë, paralajmërimet në këtë manual dhe në produkt mund të mos jenë përfshirë të gjitha. Ju nuk duhet ta përdorni këtë makineri në ndonjë mënyrë të ndryshme nga ajo e treguar në këtë manual pa u siguruar më parë se ju i keni marrë në konsideratë të gjitha rregullat e sigurisë dhe masat paraprake që lidhen me përdorimin e produktit në vendin e përdorimit, duke përfshirë rregullat specifike dhe masat paraprake që aplikohen për vendin e punës. Nëse përdoret një vegël, një procedurë pune ose teknikë përdorimi që nuk rekomandohet në mënyrë specifike nga Caterpillar, atëherë ju duhet të siguroheni që ajo është e sigurt për ju dhe për të tjerët. Duhet të siguroheni gjithashtu që jeni i autorizuar ta kryeni këtë punë dhe se produkti nuk do të dëmtohet ose do të bëhet i pasigurt nga procedurat e përdorimit, lubrifikimit, mirëmbajtjes ose riparimit që mendoni të përdorni.

Informacioni, specifikimet dhe ilustrimet në këtë manual janë të bazuara në informacionin që ishte i disponueshëm në kohën kur është shkruar ky manual. Të dhënat mbi specifikimet, shtrëngimet, presionet, përmasat, rregullimet, ilustrimet dhe çdo zë tjetër mund të ndryshojnë në çdo kohë. Këto ndryshime mund të ndikojnë shërbimin që i bëhet produktit. Merrni informacionin e plotë dhe më aktual përpara se të filloni ndonjë punë. Shitësit e Cat disponojnë informacionin më aktual.

NJOFTIM

Nëse kërkohen pjesë ndërrimi për këtë produkt, Caterpillar rekomandon përdorimin e pjesëve origjinale të ndërrimit Caterpillar®.

Pjesët e tjera mund të mos i përmbushin disa specifikime të pajisjes origjinale.

Kur vendosen pjesët e ndërrimit, pronari/përdoruesi i makinerisë duhet të sigurohet që makineria të jetë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat në fuqi.

Në Shtetet e Bashkuara, mirëmbajtja, zëvendësimi ose riparimi i pajisjeve dhe i sistemeve të kontrollit të emetimeve mund të kryhen nga një oficinë riparimesh ose nga një individ që zgjidhet nga drejtuesi.