

TOOL OPERATING MANUAL

i04376885

Crimputer III Instelling en bediening

SMCS code: 0684; 5057

Caterpillar producten
Alle

Inhoud

Inleiding	1
Informatie over documentatie	2
Veiligheid	2
Deel Algemene informatie	2
Bediening	2
Onderhoud	2
Deel Reserveonderdelen	2
Veiligheid	3
Nomenclature veiligheidspictogrammen	3
Persoonlijke bescherming/Belangrijke informatie	3
Verboden handeling	3
Veiligheidswaarschuwingen	3
Instructies	4
Deel Algemene informatie	4
Inleiding	4
Referenties	4
Aanvullende contactinformatie	4
Veiligheidsinrichtingen	4
Noodstopknop	4
Opstellen	5
Taal	5
Tabellen en instellingen van kalibratie aanraakscherm en van DVD-T	5
Sensorinformatie	5
Gebruikersbeheer	5
Gebruiksgegevens bewerken	5
Tijd en datum	6
Informatie over bediening	6
Slangkoppeling krimpen	6
Een koppeling krimpen	6
Krimpdiameter meten	9
Meten met voetschakelaar en krompassers. ...	9
Krimp meten Toets waarde in	12
Kalibreren	13
Speciale slangen maken	14
Helpschermen	16

Onderhoud 20

Inleiding

Belangrijke veiligheidsinformatie



Illustratie 1

g02139237

Denk aan uw veiligheid

Voldoet aan de normen van de Europese Unie, CE-gemarkeerd

De meeste ongelukken die plaatsvinden bij het bedienen, onderhouden en repareren van een product, worden veroorzaakt door het niet opvolgen van algemene veiligheidsregels of voorzorgsmaatregelen. Vaak kan een ongeluk worden vermeden door in te zien dat een situatie gevaarlijk kan zijn vóórdat zich een ongeluk voordoet. Iedereen moet goed uitkijken voor mogelijk gevaarlijke omstandigheden. Die persoon moet ook over de nodige training, vaardigheden en gereedschappen beschikken om die functies naar behoren te verrichten.

Onjuiste bediening, smering, onderhoud of reparatie van dit product kan gevaarlijk zijn en ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Bedien dit product niet, smeet het niet en voer geen onderhoud of reparaties uit vóór u de informatie over bediening, smering, onderhoud en reparatie hebt gelezen en begrepen.