



Használati és kezelési útmutató

216B, 226B, 232B, 236B, 242B, 246B, 248B, 252B, 262B és 268B Csúszókerekes kormányzású rakodógépek

RLL1-6799 (216B munkagép)
MJH1-10574 (226B munkagép)
SCH1-2474 (232B munkagép)
HEN1-6749 (236B munkagép)
BXM1-4224 (242B munkagép)
SCL1-számtól felfelé (248B
munkagép)
PAT1-számtól felfelé (246B
munkagép)
PDT1-számtól felfelé (252B
munkagép)
SCP1-4599 (262B munkagép)
LBA1-számtól felfelé (268B
munkagép)