



Használati és kezelési útmutató

Cat® Detect tárgyérzékelés, III. generációs rendszer, érintőképernyő

DTL 1-UP (Munkagépvezérléssel és iránymutatóval kapcsolatos termékek)	L4Y 1-UP (Munkagép)	A9P 1-UP (Munkagép)	KK3 1-UP (Munkagép)
B9H 1-UP (Munkagép)	LWY 1-UP (Munkagép)	K9X 1-UP (Munkagép)	KK6 1-UP (Munkagép)
R9H 1-UP (Munkagép)	L6Z 1-UP (Munkagép)	SMX 1-UP (Munkagép)	RM3 1-UP (Munkagép)
B9K 1-UP (Munkagép)	LWZ 1-UP (Munkagép)	MM9 1-UP (Munkagép)	RM6 1-UP (Munkagép)
221 1-UP (Munkagép)	K4Y 1-UP (Munkagép)	MRK 1-UP (Munkagép)	
H8M 1-UP (Munkagép)	MBE 1-UP (Munkagép)	DJK 1-UP (Munkagép)	
232 1-UP (Munkagép)	2L4 1-UP (Munkagép)	M9P 1-UP (Munkagép)	
2T6 1-UP (Munkagép)	RWB 1-UP (Munkagép)	E8X 1-UP (Munkagép)	
233 1-UP (Munkagép)	2L9 1-UP (Munkagép)	EWX 1-UP (Munkagép)	
2T9 1-UP (Munkagép)	SEE 1-UP (Munkagép)	MH8 1-UP (Munkagép)	
234 1-UP (Munkagép)	2L3 1-UP (Munkagép)	SWH 1-UP (Munkagép)	
2T2 1-UP (Munkagép)	KÉSZLET 1-UP (Munkagép)	KK2 1-UP (Munkagép)	
H9K 1-UP (Munkagép)	LWA 1-UP (Munkagép)	KK4 1-UP (Munkagép)	
TW4 1-UP (Munkagép)	Z9K 1-UP (Munkagép)	RM2 1-UP (Munkagép)	
TWY 1-UP (Munkagép)	H4C 1-UP (Munkagép)	NL8 1-UP (Munkagép)	
T6X 1-UP (Munkagép)	Z4D 1-UP (Munkagép)	MCZ 1-UP (Munkagép)	
TWZ 1-UP (Munkagép)	W7K 1-UP (Munkagép)	RDM (véletlenszerű lejátászás) 1-UP (Munkagép)	
DMB 1-UP (Munkagép)	GTZ 1-UP (Munkagép)	KLS 1-UP (Munkagép)	
T1Z 1-UP (Munkagép)	880 1-UP (Munkagép)	M4R 1-UP (Munkagép)	
MBB 1-UP (Munkagép)	ZMX 1-UP (Munkagép)	LW4 1-UP (Munkagép)	
T1Y 1-UP (Munkagép)	Z4Z 1-UP (Munkagép)	WCM 1-UP (Munkagép)	
LT6 1-UP (Munkagép)	Z8Z 1-UP (Munkagép)	SL9 1-UP (Munkagép)	
WNB 1-UP (Munkagép)	T8E 1-UP (Munkagép)	WCS 1-UP (Munkagép)	
	TWX 1-UP (Munkagép)	SLL 1-UP (Munkagép)	
	L8X 1-UP (Munkagép)	WCL 1-UP (Munkagép)	
	LWX 1-UP (Munkagép)		