



# Příručka pro provoz a údržbu

---

## **RM500B Stabilizační fréza**

---

MB9 1-UP (RM500B)  
RMZ 1-UP (RM500B)  
TAS 1-UP (RM500B)  
E5K 1-UP (RM500B)  
S3A 1-UP (RM500B)

Jazyk: původní pokyny



V zobrazených údajích můžete vyhledat originální díly Cat®,  
zakoupit je a získat související servisní informace.



## Důležité bezpečnostní informace

Většina úrazů, ke kterým dochází ve spojitosti s provozem, údržbou nebo opravou výrobku, vzniká v důsledku nedodržení základních bezpečnostních pravidel a opatření. Úrazu lze často zabránit včasným rozpoznáním potenciálně nebezpečné situace. Každá osoba si musí být vědoma možných nebezpečí, včetně lidských faktorů, které mohou ovlivnit bezpečnost. Tato osoba musí být příslušně vyškolená, mít zkušenosti a patřičné vybavení, aby mohla tyto funkce řádně vykonávat.

**Nesprávné ovládání, mazání, údržba nebo oprava tohoto výrobku mohou být nebezpečné a mohou způsobit vážný nebo smrtelný úraz.**

**Na tomto výrobku neprovádějte mazání, údržbu ani opravu, dokud si neověříte, že máte pro tuto práci oprávnění, a dokud si nepřečtete a neporozumíte informacím o ovládání, mazání, údržbě a opravách.**

V této příručce a na výrobku jsou uvedena bezpečnostní opatření a výstrahy. Při nerespektování těchto výstrah můžete utrpět vážný nebo smrtelný úraz jak vy, tak ostatní osoby.

Na rizika upozorňuje "bezpečnostní výstražný symbol" následovaný "signálním slovem" jako je "NEBEZPEČÍ", "VÝSTRAHA" nebo "VAROVÁNÍ". Výstražná bezpečnostní nálepka "VÝSTRAHA" je vyobrazena níže.



Význam tohoto výstražného bezpečnostního symbolu je následující:

**Pozor! Buďte opatrní! Vaše bezpečnost je ohrožena.**

Zpráva, která se objeví pod výstrahou, vysvětluje nebezpečí a může být buď napsána slovy nebo znázorněna obrázkem.

Neúplný seznam postupů, které mohou poškodit výrobek, je označen štítky "OZNÁMENÍ" na výrobku a v této publikaci.

**Společnost Caterpillar nemůže předvídat všechny možné okolnosti, které představují potenciální riziko. Výstrahy v této publikaci a na výrobku proto nezahrnují všechny nebezpečné situace. Není dovoleno používat tento výrobek jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v této příručce, dokud se nepřesvědčíte, že jste se seznámili se všemi bezpečnostními předpisy a opatřeními aplikovatelnými při činnostech s výrobkem v místě použití, včetně zásad a opatření specifických pro dané pracoviště. Pokud použijete nástroje, postupy, pracovní metody nebo provozní techniky, které nejsou specificky doporučené společností Caterpillar, musíte se sami přesvědčit, že jsou bezpečné pro vás i ostatní osoby. Musíte se též ujistit, že máte pro tuto práci oprávnění, a že výrobek nebude poškozen ani nebude představovat nebezpečí v důsledku zvolených postupů ovládání, mazání, údržby nebo opravy.**

Informace, specifikace a ilustrace uvedené v této publikaci vycházejí z informací dostupných v době, kdy byla publikace napsána. Specifikace, utahovací momenty, tlaky, míry, seřízení, ilustrace a jiné položky se mohou kdykoliv změnit. Tyto změny mohou ovlivnit servis poskytovaný výrobku. Opatřete si proto úplné a nejnovější informace dříve, než zahájíte jakoukoli práci. Prodejci Cat mají k dispozici nejnovější informace.

### UPOZORNĚNÍ

**Jsou-li pro tento výrobek potřebné nějaké náhradní díly, společnost Caterpillar doporučuje použití originálních náhradních dílů Caterpillar®.**

**Ostatní díly nemusí splňovat určité specifikace originálního vybavení.**

**Při montáži náhradních dílů musí vlastník/uživatel zajistit, že stroj zůstane ve shodě se všemi příslušnými požadavky.**

**Ve Spojených státech může údržbu, výměnu nebo opravu zařízení pro úpravu výfukových plynů provádět libovolná opravárenská dílna nebo jednotlivec podle výběru vlastníka.**

## Obsah

Předmluva .....	5	Spouštění zařízení na zem po zastavení motoru .....	38
<b>Bezpečnost práce</b>		Informace o hlučnosti a vibracích.....	38
Bezpečnostní štítky .....	7	Informace o hlučnosti a vibracích.....	41
Doplňkové výstražné nálepky a štítky .....	13	Stanoviště obsluhy .....	44
Obecné informace o nebezpečí .....	15	Ochranné kryty (Ochrana obsluhy).....	44
Prevence úrazu rozdrčením a pořezáním.....	18	<b>Informace o výrobku</b>	
Prevence úrazu popálením .....	19	Obecné informace .....	46
Prevence požáru a exploze.....	19	Informace o označování výrobků .....	52
Prevence požáru a exploze.....	23	<b>Kapitola o činnosti systému</b>	
Umístění hasicího přístroje .....	27	Před uvedením do činnosti.....	57
Informace o pneumatikách.....	27	Provoz stroje .....	59
Prevence úrazu při bouřce .....	28	Spuštění motoru .....	97
Vysokotlaká vedení .....	28	Servis stroje.....	99
Před spuštěním motoru.....	29	Parkování .....	103
Spuštění motoru .....	29	Čištění stroje .....	109
Před uvedením stroje do činnosti.....	29	Informace o přepravě stroje .....	110
Omezení výhledu ze stroje.....	30	Informace o vlečení stroje .....	114
Informace o výhledu ze stroje .....	30	Spouštění motoru (náhradní metody) .....	115
Ovládání a řízení stroje .....	31	<b>Část o údržbě</b>	
Ovládání a řízení stroje .....	33	Přístup při údržbě .....	117
Zastavení motoru .....	36	Informace o huštění pneumatik.....	119
Zastavení motoru .....	36	Viskozita maziv a objemy provozních náplní	121
Parkování .....	36	Servisní informace.....	137
Parkování .....	37	Plán intervalů údržby .....	140
Provoz stroje na svahu.....	37	Plán intervalů údržby .....	143