



Manual de Operación y Mantenimiento

PM620 y PM622 Perfiladoras de pavimentos en frío

JFC 1-UP (PM622)
JCF 1-UP (PM622)
JB9 1-UP (PM620)
LH9 1-UP (PM620)

Idioma: Instrucciones originales



Escanee para acceder a la información de servicio más reciente, adquirir publicaciones adicionales y comprar piezas Cat® originales.



Información importante sobre seguridad

La mayoría de los accidentes relacionados con el manejo, el mantenimiento y la reparación de un producto ocurren por no seguir las reglas o no tomar precauciones básicas de seguridad. Con frecuencia, un accidente puede evitarse identificando las situaciones potencialmente peligrosas antes de que ocurran. Una persona debe estar alerta ante los peligros potenciales, que incluyen los factores humanos que pueden afectar la seguridad. También debe tener la formación y las aptitudes necesarias y disponer de las herramientas adecuadas para llevar a cabo correctamente estas funciones.

El manejo, la lubricación, el mantenimiento o la reparación incorrectos de este producto pueden ser peligrosos y producir lesiones personales o mortales.

No utilice ni realice ninguna operación de lubricación, mantenimiento o reparación de este producto hasta que haya verificado que está autorizado para realizar el trabajo y haya leído detenidamente la información sobre su funcionamiento, lubricación, mantenimiento y reparación.

En este manual y en el producto se proporcionan advertencias y precauciones de seguridad. Si no presta atención a estas advertencias, usted u otras personas podrían sufrir lesiones o incluso morir.

Los peligros están marcados con el "símbolo de alerta de seguridad" y seguidos de una "palabra de aviso" como, por ejemplo "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". A continuación se muestra la etiqueta de alerta de seguridad "ADVERTENCIA".



El significado de este símbolo de alerta de seguridad es el siguiente:

Atención, manténgase alerta. Su seguridad está en peligro.

El mensaje que explica el peligro y que aparece debajo del aviso puede ser escrito o gráfico.

Algunas de las operaciones que pueden dañar el producto se identifican por medio de etiquetas de "ATENCIÓN" tanto en el producto como en esta publicación.

Caterpillar no puede prever todas las posibles circunstancias que puedan suponer un peligro. Así pues, las advertencias indicadas en el producto y en esta publicación no integran todas las situaciones de peligro. No debe utilizar este producto en una forma distinta a la que se considera en este manual sin tener la certeza de que ha considerado todas las reglas y precauciones de seguridad correspondientes al funcionamiento del producto en el lugar de uso, incluidas las reglas específicas del sitio y las precauciones aplicables al lugar de trabajo. Si usa una herramienta, un procedimiento, un método de trabajo o una técnica de funcionamiento que no estén recomendados específicamente por Caterpillar, debe tener la certeza de que son seguros para usted y para otras personas. Además, debe asegurarse de que está autorizado a realizar este trabajo y de que el producto no se dañará ni se volverá inseguro debido al funcionamiento, la lubricación, el mantenimiento o los procedimientos de reparación que desea utilizar.

La información, especificaciones e ilustraciones incluidas en esta publicación se basan en la información disponible en el momento en que se redactó. Las especificaciones, pares de apriete, presiones, mediciones, ajustes, ilustraciones y otros datos incluidos en este manual pueden variar en cualquier momento. Estos cambios podrían afectar a las operaciones de mantenimiento del producto. Obtenga la información completa y más reciente antes de realizar cualquier trabajo. Cat más corriente a los distribuidores tienen la información disponible.

ATENCIÓN

Cuando necesite piezas de repuesto para este producto, Caterpillar recomienda utilizar piezas de repuesto Cat® originales.

Es posible que otras piezas no cumplan con ciertas especificaciones del equipo original.

Cuando se instalen piezas de repuesto, el propietario/usuario de la máquina deberá asegurarse de que la máquina siga cumpliendo los requisitos correspondientes.

En Estados Unidos, el propietario puede elegir libremente el establecimiento o la persona que desea que realice el mantenimiento, la sustitución o la reparación de los sistemas y los dispositivos de control de emisiones.

Contenido

Prefacio	5	Puesto del operador	48
Sección de seguridad		Protecciones (Protección del operador)	48
Mensajes de seguridad	8	Información de cadenas	49
Mensajes adicionales	16	Información de cadenas	50
Información general sobre peligros	20	Sección de información de producto	
Prevención frente a aplastamientos y cortes .	24	Información general	51
Prevención contra quemaduras	25	Información de identificación.....	53
Prevención contra quemaduras	25	Sección de operación	
Prevención de incendios y explosiones	26	Antes del funcionamiento.....	58
Prevención de incendios y explosiones	30	Funcionamiento de la máquina	60
Seguridad contra incendios	33	Arranque del motor.....	138
Ubicación del extintor de incendios	34	Ajustes.....	139
Prevención de daños por tormenta eléctrica .	34	Servicio de la máquina	145
Tuberías de combustible de alta presión	34	Estacionamiento.....	149
Antes de arrancar el motor	35	Información de transporte	153
Arranque del motor	36	Información de remolque	159
Visibilidad restringida	36	Arranque del motor (métodos alternativos)...	164
Información sobre visibilidad	37	Sección de mantenimiento	
Funcionamiento	38	Acceso para mantenimiento.....	166
Estacionamiento	40	Soporte de mantenimiento	168
Funcionamiento en pendientes	41	Viscosidades de lubricantes y capacidades de llenado	172
Bajada del equipo con el motor parado	42	Programa de intervalos de mantenimiento ..	189
Información sobre ruido e información sobre vibraciones	42	Programa de intervalos de mantenimiento ..	192
Información sobre ruido e información sobre vibraciones	45	Sección de garantía	
		Información sobre la garantía	288