



Catálogo de Peças

TH357D Manipulador Telescópico

CJ41-UP (Motor)
JKT1-UP (Motor)
W231-UP (Motor)
TD61-UP (Máquina)
TD71-UP (Máquina)
H5E1-UP (Transmissão)
HA51-UP (Transmissão)
SD31-UP (Transmissão)
BK21-UP (Transmissão)
H5E1-UP (Transmissão)
H5F1-UP (Transmissão)
HA51-UP (Transmissão)
SD31-UP (Transmissão)

Acionado Por C3.4 ou C4.4 Motor