



Käyttö- ja huolto- ohjekirja

Caterpillarin vakioradio V1 ja vakioradio V2

YHD 1-UP (901)	H77 1-UP (907M)	LYK 1-UP (434F2)
YH2 1-UP (902)	H88 1-UP (908M)	HWR 1-UP (434F2)
YH3 1-UP (903)	LBF 1-UP (416F2)	LYL 1-UP (442F2)
YH4 1-UP (903)	LYA 1-UP (416F2)	HWS 1-UP (442F2)
EZ6 1-UP (906)	HWA 1-UP (415F2)	L22 1-UP (910K)
K56 1-UP (906M)	HWB 1-UP (416F2)	H24 1-UP (914M)
K57 1-UP (907M)	LBS 1-UP (420F2)	H22 1-UP (910M)
K58 1-UP (908M)	LYB 1-UP (420F2ST)	H26 1-UP (918M)
HZ6 1-UP (906)	HWC 1-UP (420F2ST)	L24 1-UP (914K)
HZ7 1-UP (907)	LYC 1-UP (420F2IT)	KJH 1-UP (450)
HZ8 1-UP (908)	HWD 1-UP (420F2IT)	DC9 1-UP (440)
LZ6 1-UP (906)	LYD 1-UP (430F2ST)	JW2 1-UP (910)
LZ8 1-UP (908)	HWE 1-UP (430F2ST)	JC3 1-UP (914)
MZ6 1-UP (906)	LYE 1-UP (430F2IT)	SL4 1-UP (920)
MZ7 1-UP (907)	HWG 1-UP (430F2IT)	
MZ8 1-UP (908)	LYF 1-UP (422F2)	
LYR 1-UP (450E)	LYG 1-UP (428F2)	
L66 1-UP (906K)	HWK 1-UP (427F2)	
L77 1-UP (907K)	HWN 1-UP (428F2)	
L88 1-UP (908K)	LYJ 1-UP (432F2)	
H66 1-UP (906M)	HWP 1-UP (432F2)	

Kieli: alkuperäisohjeet



Skannaa löytääksesi ja ostaaksesi aitoja Cat®-osia ja
katsoaksesi niihin liittyviä huoltotietoja.



Tärkeitä turvallisuustietoja

Useimmat tuotteen käyttöön, huoltoon ja korjauksiin liittyvät onnettomuudet johtuvat perusturvaohjeiden tai varotoimien laiminlyömisestä. Onnettomuus voidaan usein välttää, jos mahdolliset vaaratilanteet tunnistetaan ajoissa. Käyttäjän on tarkkailtava mahdollisia vaaroja, mukaan lukien turvallisuuteen vaikuttavat inhimilliset tekijät. Käyttäjällä tulee olla tarvittava koulutus, taito ja työkalut, jotta hän voi suorittaa nämä toimenpiteet oikein.

Tämän tuotteen epäasianmukainen käyttö, voitelu, huolto tai korjaus voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

Älä käytä, voitele, huolla tai korjaa tätä tuotetta, ennen kuin olet varmistanut, että olet siihen pätevä ja olet lukenut ja ymmärtänyt käyttö-, voitelu-, huolto- ja korjausohjeet.

Näissä ohjeissa ja tuotteessa annetaan erilaisia varotoimia ja varoituksia. Näiden varoitusten laiminlyönnistä voi olla seurauksena käyttäjän tai muiden henkilöiden vammautuminen tai kuolema.

Vaarat tunnistetaan "turvavaroitussymbolilla" ja symbolia seuraa "merkinantosana" kuten "VAARA", "VAROITUS" tai "HUOMIO". VAROITUS-turvavaroitustarra on esitetty alla.



Varoitussymbolin merkitys on seuraava:

Huomio! Ole varovainen! Kyseessä on oma turvallisuutesi.

Varoituksen alla kerrotaan mahdollisesta vaaratilanteesta tarkemmin joko kuvan tai tekstin avulla.

Osa toimenpiteistä, jotka voivat vaurioittaa tuotetta, on merkitty "HUOMAA" -merkinnöillä sekä tuotteessa että tässä julkaisussa.

Caterpillar ei voi ennakoida kaikkia mahdollisia vaarallisia olosuhteita. Tämän vuoksi tässä julkaisussa ja tuotteessa olevat varoitukset eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita. Älä käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä tässä käsikirjassa on kuvattu selvittämättä ensin, että olet ottanut huomioon kaikki tuotteen käyttöön liittyvät turvallisuussäännöt ja varotoimet mukaan lukien työmaakohtaiset säännöt ja varotoimet. Jos käytät työkalua, toimenpidettä, työtapaa tai käyttömenetelmää, jota Caterpillar ei ole erikseen suositellut, sen turvallisuus käyttäjälle ja muille henkilöille tulee varmistaa. Sinun on myös varmistettava, että sinulla on lupa tähän työhön ja että tuote ei vahingoitu tai muutu turvattomaksi aikomiesi käyttö-, voitelu-, huolto- tai korjaustoimien vuoksi.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot, ohjeavrot ja kuvat perustuvat julkaisua kirjoitettaessa saatavilla olleeseen tietoon. Ohjeavrot, kiristystiukkuudet, paineet, mitat, säädöt, kuvat ja muut kohteet voivat muuttua milloin tahansa. Nämä muutokset saattavat vaikuttaa tuotteen huoltoon. Tutustu täydellisiin ja ajan tasalla oleviin tietoihin ennen mitään toimenpidettä. Cat -edustajaltasi saat viimeisimmät tiedot.

HUOMAUTUS

Kun tähän tuotteeseen tarvitaan vaihto-osia, Caterpillar suosittelee alkuperäisten Caterpillar vaihto-osien käyttöä.

Muut osat eivät kenties täytä alkuperäisen laitteen teknisiä tietoja.

Asennettaessa vaihto-osia omistajan/käyttäjän on varmistettava koneen säilyvän kaikkien soveltuvien vaatimusten mukaisena.

Yhdysvalloissa päästöjenhallintalaitteet ja -järjestelmät voi huoltaa, vaihtaa tai korjata mikä tahansa omistajan valitsema korjaamo tai yksityinen henkilö.

Sisällysluettelo

Johdanto..... 4

Turvallisuusosa

Yleisiä turvallisuusohjeita 5

Vaatimustenmukaisuustiedot

Radiotaajuuskomponentit 7

Käyttöosio

Käyttö 10

Viitekirjallisuutta

Hakemisto

Hakemisto 40