



Instrukcja obsługi i konserwacji

Standardowy radioodbiornik V1 i standardowy radioodbiornik V2 Caterpillar

YHD 1-UP (901)	L77 1-UP (907K)	LYF 1-UP (422F2)	JC3 1-UP (914)
YH2 1-UP (902)	L88 1-UP (908K)	LYG 1-UP (428F2)	SL4 1-UP (920)
YH3 1-UP (903)	H66 1-UP (906M)	HWK 1-UP (427F2)	
YH4 1-UP (903)	H77 1-UP (907M)	HWN 1-UP (428F2)	
EZ6 1-UP (906)	H88 1-UP (908M)	LYJ 1-UP (432F2)	
K56 1-UP (906M)	LBF 1-UP (416F2)	HWP 1-UP (432F2)	
K57 1-UP (907M)	LYA 1-UP (416F2)	LYK 1-UP (434F2)	
K58 1-UP (908M)	HWA 1-UP (415F2)	HWR 1-UP (434F2)	
HZ6 1-UP (906)	HWB 1-UP (416F2)	LYL 1-UP (442F2)	
HZ7 1-UP (907)	LBS 1-UP (420F2)	HWS 1-UP (442F2)	
HZ8 1-UP (908)	LYB 1-UP (420F2ST)	L22 1-UP (910K)	
LZ6 1-UP (906)	HWC 1-UP (420F2ST)	H24 1-UP (914M)	
LZ8 1-UP (908)	LYC 1-UP (420F2IT)	H22 1-UP (910M)	
MZ6 1-UP (906)	HWD 1-UP (420F2IT)	H26 1-UP (918M)	
MZ7 1-UP (907)	LYD 1-UP (430F2ST)	L24 1-UP (914K)	
MZ8 1-UP (908)	HWE 1-UP (430F2ST)	KJH 1-UP (450)	
LYR 1-UP (450E)	LYE 1-UP (430F2IT)	DC9 1-UP (440)	
L66 1-UP (906K)	HWG 1-UP (430F2IT)	JW2 1-UP (910)	

Język: instrukcje oryginalne



Skanuj, aby wyszukać i kupić oryginalne części Cat® oraz
uzyskać dostęp do informacji o serwisie.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Powodem większości wypadków, do których dochodzi podczas pracy, konserwacji lub przeprowadzania napraw, jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa lub ostrożności. Wypadku można często uniknąć, zwracając uwagę na potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Osoba musi świadoma potencjalnych niebezpieczeństw, w tym czynników ludzkich, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Każda osoba powinna przejść niezbędne szkolenie oraz posiadać odpowiednią wiedzę i narzędzia, aby prawidłowo wykonywać swoją pracę.

Nieprawidłowe obsługiwanie, smarowanie, konserwowanie lub naprawianie tego produktu może być niebezpieczne i doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Nie podejmuj żadnych czynności związanych ze smarowaniem, konserwacją ani naprawą niniejszego produktu, zanim nie sprawdzisz, że posiadasz uprawnienia do ich wykonania i nie przeczytasz i nie zrozumiesz informacji dotyczących eksploatacji, smarowania, konserwacji i napraw.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia znajdują się w tej instrukcji i na produkcie. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może być przyczyną obrażeń ciała albo śmierci operatora lub innych osób.

Zagrożenia są opisane za pomocą symboli ostrzegawczych, po których następuje słowny opis sygnału, taki jak "NIEBEZPIECZEŃSTWO", "OSTRZEŻENIE" lub "UWAGA". Poniżej widoczny jest symbol ostrzegawczy "OSTRZEŻENIE".



Znaczenie tego symbolu ostrzegawczego jest następujące:

Uważaj! Zachowaj ostrożność! Tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo.

Ten komunikat, przedstawiany jako słowo lub obrazek, pojawia się pod ostrzeżeniem opisującym rodzaj zagrożenia.

Czynności mogące spowodować uszkodzenie maszyny są oznaczone w tekście niniejszej instrukcji i na etykietach na maszynie napisem "UWAGA". Ta lista nie zawiera wszystkich możliwych czynności.

Firma Caterpillar nie jest w stanie przewidzieć wszelkich możliwych okoliczności, w których mogłoby wystąpić zagrożenie. Dlatego ostrzeżenia przedstawione w tej publikacji i na produkcie nie odnoszą się do wszystkich możliwych zagrożeń. Produktu nie wolno używać w jakikolwiek sposób odbiegający od przedstawionego w niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego upewnienia się, że zostały uwzględnione wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz środki ostrożności mające zastosowanie podczas pracy w danym środowisku. Należy pamiętać o wszystkich zasadach i środkach ostrożności związanych z charakterystyką danego miejsca pracy. W przypadku stosowania narzędzia, procedury, metody obsługi lub techniki pracy, która nie jest zalecana przez firmę Caterpillar, sprawdź, czy jest ona bezpieczna dla Ciebie i innych osób. Ponadto upewnij się, że jesteś upoważniony do wykonania tej pracy oraz że zamierzony sposób eksploatacji, smarowania, konserwacji lub napraw nie spowoduje uszkodzenia maszyny ani nie wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowania.

Informacje, dane techniczne i ilustracje zawarte w tej publikacji opierają się na wiedzy dostępnej podczas jej opracowywania. Dane techniczne, momenty, ciśnienia, wymiary, regulacje, ilustracje i inne podane wartości oraz pozycje zawsze mogą ulec zmianie. Takie zmiany mają istotny wpływ na serwisowanie produktu. Przed przystąpieniem do pracy zawsze zadbaj o zebranie kompletnych i najbardziej aktualnych informacji. Można je uzyskać u dealerów Cat.

UWAGA

Gdy potrzebne są części zamienne do niniejszego produktu, Caterpillar zaleca stosowanie części zamiennych Caterpillar®.

Inne części mogą nie spełniać niektórych specyfikacji dla oryginalnego wyposażenia.

Po zamontowaniu części zamiennych właściciel/użytkownik maszyny powinien upewnić się, że maszyna nadal spełnia wszystkie stosowne wymagania.

Na terenie Stanów Zjednoczonych konserwacja, wymiana lub naprawa układów sterujących emisją spalin i układem wydechowym może być wykonywana przez dowolny zakład naprawczy lub osobę wybraną przez właściciela.

Spis treści

Słowo wstępne 4

Bezpieczeństwo

Ogólne przepisy bhp 5

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Podzespoły wykorzystujące częstotliwości radiowe 7

Rozdział dotyczący obsługi

Działanie 11

Informacje źródłowe

Skorowidz

Skorowidz 43