



Darbības un apkopes rokasgrāmata

306, 306.5 Kāpurķēžu ekskavators - mini klase

GW6 1-UP (306.5)
GW5 1-UP (306)
6G6 1-UP (306)
6W6 1-UP (306)

Valoda: oriģinālie norādījumi



Noskenējiet, lai atrastu un nopirktu oriģinālās Cat® detaļas
un saistīto informāciju par apkopi.



Svarīga informācija par drošību

Lielākā daļa nelaimes gadījumu, kas notiek izstrādājuma ekspluatācijas, tehniskās apkopes vai remonta laikā, rodas drošības pamatnoteikumu neievērošanas vai neuzmanības dēļ. Bieži no nelaimes gadījuma var izvairīties, ja iespējami bīstamās situācijas atpazīst, pirms nelaimes gadījums ir noticis. Personai jābūt modrai attiecībā uz iespējamām briesmām, to skaitā cilvēciskajiem faktoriem, kas var ietekmēt drošību. Šim cilvēkam jābūt arī attiecīgi apmācītam, ir jābūt vajadzīgajām prasmēm un darbarīkiem, lai šīs darbības veiktu pareizi.

Šī produkta nepareiza ekspluatācija, eļļošana, tehniskā apkope vai remonts var būt bīstams un var kļūt par traumas vai nāves cēloni.

Pirms darbināšanas vai šī izstrādājuma ieeļļošanas, apkopes vai remontdarbiem pārbaudiet, vai esat pilnvarots veikt šos darbus un esat izlasījis un izpratis informāciju par darbināšanu, ieeļļošanu, apkopi un remontu.

Šajā rokasgrāmatā un uz produkta sniegti brīdinājumi un norādījumi par drošību. Ja šie brīdinājumi par briesmām netiek ņemti vērā, jūs vai citi cilvēki var gūt traumas vai nāvējošus ievainojumus.

Uz briesmām norāda brīdinājuma simbols, kam seko kāds signālvārds, piemēram, BRIESMAS, BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU. Tālāk ir parādīta brīdinājuma uzlīme "BRĪDINĀJUMS".



Šīs brīdinājuma zīmes nozīme ir šāda:

Uzmanību! Esiet modri! Jūsu drošība ir apdraudēta!

Paziņojums, kas atrodas zem brīdinājuma, apraksta briesmas un var būt attēlots rakstiski vai attēla veidā.

Nepilnīgs darbību saraksts, kas var radīt produkta bojājumus, ir apzīmēts ar marķējumiem "PIESARDZĪBA" uz produkta un šajā publikācijā.

Caterpillar nevar paredzēt visus iespējamus apstākļus, kas varētu būt bīstami. Tāpēc šajā izdevumā ietvertie un uz produkta attēlotie brīdinājumi nav visaptveroši. Šo produktu nedrīkst lietot citā veidā, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā izklāstītā, vispirms nepārliecinoties, ka tiek ņemti vērā visi drošības noteikumi un piesardzības pasākumi, kas attiecas uz tā izmantošanu lietojuma vietā, ieskaitot noteikumus, kas attiecas uz konkrēto vietu, un piesardzības pasākumus, kas attiecas uz darba vietu. Ja tiek izmantots darbarīks, veikta darbība, lietota darba vai ekspluatācijas metode, ko Caterpillar nav īpaši ieteicis, jums pašiem jānodrošina sava un citu drošība. Tāpat nodrošiniet, ka esat pilnvarots veikt šo darbu un ka izstrādājums netiks bojāts vai nekļūs nedrošs pēc darbināšanas, ieeļļošanas, apkopes un remonta procedūrām, ko esat iecerējis veikt.

Šajā izdevumā sniegtā informācija, specifikācijas un ilustrācijas sagatavotas, izmantojot informāciju, kas bija pieejama izdevuma sagatavošanas laikā. Specifikācijas, griezes momenti, spiedieni, mērījumi, regulējumi, ilustrācijas un citas vienības jebkurā brīdī var mainīties. Šīs izmaiņas var ietekmēt veicamo produkta tehnisko apkopi. Pirms jebkura darba sākšanas iegūstiet pilnīgu un visjaunāko informāciju. Cat izplatītāji var sniegt visjaunāko informāciju.

BRĪDINĀJUMS

Ja šim produktam ir nepieciešamas rezerves daļas, Caterpillar iesaka izmantot oriģinālās Caterpillar® rezerves daļas.

Citas daļas var neatbilst noteiktām oriģinālā aprīkojuma specifikācijām.

Kad uzstādītas rezerves daļas, mašīnas īpašniekam/lietotājam ir jānodrošina, lai mašīna ir vēl arvien atbilstoša visām attiecināmajām prasībām.

Amerikas Savienotajās Valstīs emisijas kontroles iekārtu un sistēmu apkopi, nomaiņu vai remontu var veikt jebkurš remonta serviss vai individuāls speciālists (pēc īpašnieka izvēles).

Satura rādītājs

Priekšvārds.....	5	Darbs uz nogāzes	41
Drošības nodaļa		Darbarīku nolaišana ar izslēgtu dzinēju	41
Drošības ziņojumi	8	Informācija par skaņu un informācija par vibrāciju	41
Papildu paziņojumi	16	Operatora kabīne	45
Vispārīga informācija par briesmām	20	Aizsargi (Operatora aizsardzība)	45
Sagraušanas un sagriešanas novēršana	23	Produkta informācijas nodaļa	
Degšanas nepieļaušana.....	23	Vispārīga informācija.....	47
Ugunsgrēka un eksplozijas nepieļaušana	24	Identifikācijas informācija	136
Ugunsdrošība	28	Ekspluatācijas sadaļa	
Ugunsdzēsamā aparāta atrašanās vieta	28	Pirms darba uzsākšanas.....	142
Ķēdes informācija.....	28	Mašīnas ekspluatācija.....	146
Agstspiediena degvielas caurules.....	29	Dzinēja iedarbināšana.....	244
Negaisa rezultātā radušos traumu novēršana	29	Ekspluatācija	246
Pirms dzinēja iedarbināšanas	29	Darba paņēmieni.....	251
Informācija par redzamību	30	Novietošana stāvēšanai	294
Ierobežota redzamība	30	Informācija par transportēšanu	298
Ierobežota redzamība	32	Informācija par vilkšanu	328
Dzinēja iedarbināšana.....	35	Dzinēja iedarbināšana (alternatīvās metodes).....	331
Pirms darba	35	Apkopes sadaļa	
Darba instrumenti	35	Apkopes pieejas vieta	333
Ekspluatācija	36	Smērvielu viskozitātes un atkārtotas uzpildīšanas tilpumi	335
Dzinēja izslēgšana	39	Apkopes atbalsts.....	343
Objektu pacelšana.....	39	Apkopes intervālu grafiks	349
Nojaukšanas darbi.	39	Garantijas nodaļa	
Novietošana stāvvietā	40		