M0159627 (fr) JUIN 2023 (Traduction: AOÛT 2023)



# Utilisation et entretien

# 627 Décapeuse automotrice sur pneus

WYL 1-UP (627,)

Langue: instructions d'origine



Scanner pour trouver et se procurer des pièces Cat® véritables et des informations liées à l'entretien.



# Informations importantes sur la sécurité

La plupart des accidents qui surviennent lors de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation d'un produit sont dus au non-respect des règles ou des mesures de sécurité élémentaires. En anticipant les situations potentiellement dangereuses, il est souvent possible d'éviter l'accident. Tout utilisateur doit prendre garde aux dangers potentiels, y compris aux facteurs humains susceptibles de nuire à la sécurité. Il convient également de posséder la formation, les compétences et les outils requis pour utiliser, entretenir et réparer correctement le produit.

Toute entorse aux instructions d'utilisation, de lubrification, d'entretien ou de réparation de ce produit peut être à l'origine d'accidents graves, voire mortels.

Ne pas utiliser, ni effectuer de lubrification, d'entretien ou de réparation sur ce produit, sans s'être assuré d'y avoir été autorisé, d'avoir lu et compris les consignes d'utilisation, de lubrification, d'entretien et de réparation.

Des mesures de sécurité et des mises en garde sont indiquées dans ce guide et sur le produit. Le nonrespect de ces mises en garde peut entraîner des blessures ou la mort tant pour l'utilisateur que pour autrui.

Les dangers sont identifiés par le symbole d'alerte sécurité suivi d'une mention d'avertissement telle que "DANGER", "AVERTISSEMENT" ou "ATTENTION". L'étiquette correspondant à l'alerte de sécurité "AVERTISSEMENT" est représentée ci-après.



Ce symbole d'alerte sécurité a la signification suivante:

### Attention! Soyez vigilant! Votre sécurité est en jeu.

Le message figurant sous chaque avertissement décrit le danger correspondant sous forme de texte ou d'illustration.

Les opérations (liste non exhaustive) pouvant entraîner des dommages matériels sont signalées sur le produit et dans cette publication par des étiquettes "REMARQUE".

Caterpillar ne saurait prévoir toutes les situations impliquant un danger potentiel. Les mises en garde indiquées dans cette publication et sur le produit ne sont donc pas exhaustives. Ne pas utiliser ce produit pour une exploitation différente de celle décrite dans ce manuel avant d'avoir pris en compte toutes les règles et précautions de sécurité applicables à l'utilisation du produit dans l'environnement concerné; celles-ci incluent les règles et précautions de sécurité spécifiques au chantier. Quiconque emploie un outil, une procédure, une méthode de travail ou une technique de fonctionnement qui n'est pas expressément recommandé par Caterpillar doit donc s'assurer au préalable qu'il ne met pas sa personne ou celle d'autrui en danger. Il convient également de s'assurer d'avoir été autorisé à accomplir la tâche en question, et que le produit ne risque pas d'être endommagé ou de représenter un danger potentiel du fait de la procédure d'utilisation, de lubrification, d'entretien ou de réparation envisagée.

Les informations, spécifications et illustrations du présent guide reflètent l'état des connaissances au moment de la rédaction. Les caractéristiques, couples, pressions, relevés, réglages, illustrations etc. peuvent être modifiés à tout moment. Ces modifications peuvent avoir une incidence sur l'entretien du produit. Avant toute intervention, se procurer les toutes dernières informations complètes. Les concessionnaires Cat disposent des informations les plus récentes.

## **REMARQUE**

Lors de tout remplacement de pièces sur ce produit, Caterpillar recommande d'utiliser des pièces de rechange Caterpillar®.

Il se peut que les autres pièces ne répondent pas à certaines spécifications de l'équipement d'origine.

Lors de la pose de ces pièces de rechange, le propriétaire/l'utilisateur de la machine est tenu de vérifier qu'elle reste conforme à l'ensemble des exigences applicables.

Aux États-Unis, l'entretien, le remplacement et la réparation des dispositifs ou systèmes de contrôle des émissions peuvent être réalisés par n'importe quel établissement ou professionnel, à la discrétion du propriétaire.

lable des matieres	Protections (Protection du conducteur) 41
Avant-propos4	Informations produit
Sécurité	Généralités43
Mises en garde7	Identification produit46
Messages supplémentaires 14	Chapitre Utilisation
Informations générales relatives aux risques . 21	Avant l'utilisation52
Prévention des risques d'écrasement et de	Utilisation54
coupure	Démarrage 97
Prévention des brûlures	Réglages99
Prévention des incendies et des explosions 25	Stationnement
Sécurité incendie	Conseils pour le transport 106
Emplacement de l'extincteur d'incendie 29	Levage au moyen d'un cric109
Infos sur les pneus	Remorquage111
Prévention des accidents provoqués par la foudre	Démarrage du moteur (méthodes alternatives)115
Avant de mettre le moteur en marche 31	Chapitre Entretien
Démarrage du moteur	Gonflage des pneus118
Avant l'utilisation	Viscosités conseillées et contenances 120
Informations sur la visibilité	Entretien
Visibilité restreinte	Calendrier d'entretien 132
Fonctionnement	Garantie
Arrêt du moteur	Garantie201
Stationnement	Documentation de référence
Fonctionnement sur pente	
Abaissement de l'équipement, moteur arrêté 38	Documents de référence
Niveaux sonores et niveaux de vibrations 38	Index
Poste de conduite41	Index