

工具操作手冊

i04564205

358-4530、358-4532 及 358-4533 夾管機組件的設定和 操作

SMCS代碼: 0684

Caterpillar 產品
全部

目錄

導言	1
手冊資訊	2
安全小節	2
一般資訊小節	2
操作小節	2
保養小節	2
維修零件小節	2
安全小節	2
安全圖示術語	2
個人防護/重要資訊	2
禁止動作	2
避免危險	2
安全警告	3
一般資訊小節	3
簡介	3
其他聯絡資訊	3
安全裝置	4
緊急停機按鈕	4
技術規格	4
術語	4
安裝和設定	4
機器設定	4
打開包裝並安裝於桌面上	4
注滿液壓油箱	4
連接電源	5
檢查旋轉方式	5
變更旋轉方式	6
清除液壓油	6
校準	6
操作	8
更換模具組件	8
使用 233-8046 模具更換工具來更換模具組件	8
手動更換模具並配合模具調整安裝方式	9
保養	10

排定時程的保養	10
每日保養	10
每月保養	10
一年維護兩次	10
年度保養	10
更換側軸承	10
清理	11
存放	11
處置工具	11

導言

重要安全資訊



圖 1

g02139237

安全第一

符合歐盟合格標準，具備 CE 標誌

如果在產品的操作、保養和修理過程中發生事故，多半是因為未能遵守基本的安全規則或預防措施使然。若能在事故發生前認識到各種潛在危險，事故往往可以避免。工作人員必須對各種潛在危險保持警惕，還應該經過必要的訓練，具備正確執行這些功能所需的技能與工具。

對產品進行不正確的操作、潤滑、保養或修理可能引發危險事故，甚至可能造成人員傷亡。

在您尚未詳讀和瞭解本《工具操作手冊》以前，請勿對本產品操作或執行任何潤滑、保養或修理作業。

本手冊與產品上均提供有安全預防措施和警告。如果不注意這些危險警告，可能會導致自身或他人傷亡。