

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE ALATOM

i04376881

Crimputer III - postavljanje i rad

SMCS kód: 0684; 5057

Proizvodi tvrtke Caterpillar
Svi

Sadržaj

Úvod	1
Informacije o literaturi	2
Poglavlje o sigurnosti	2
Poglavlje s općim informacijama	2
Poglavlje o radu	2
Poglavlje o održavanju	2
Poglavlje o servisnim dijelovima	2
Poglavlje o sigurnosti	3
Popis sigurnosnih znakova	3
Osobna zaštita / važne informacije	3
Zabranjena radnja	3
Sigurnosna upozorenja	3
Upute	4
Poglavlje s općim informacijama	4
Uvod	4
Reference:	4
Dodatne informacije za kontakt	4
Sigurnosni uređaji	4
Gumb za zaustavljanje u nuždi	4
Postava	5
Language (Jezik)	5
Tablice, kalibracija zaslona osjetljivog na dodir i DVDT postavke	5
Informacije o senzoru	5
Upravljanje korisnicima	5
Uređivanje korisničkih podataka	5
Vrijeme i datum	6
Rad	6
Stiskanje spojke crijeva	6
Stiskanje spojke	6
Mjerenje promjera stisnutog spoja	9
Mjerenje uz pomoć nožnog prekidača i šestara	9
Unos izmjerene vrijednosti stisnutog spoja. ..	11
Kalibriranje	13
Izrada posebnog crijeva	14
Zasloni pomoći	16

Održavanje 19

Úvod

Važne informacije o sigurnosti



Slika 1

g02139237

Mislite na sigurnost

Sukladno zahtjevima Europske unije, označeno oznakom CE

Većina nezgoda koje uključuju rad s proizvodom, održavanje i popravak uzrokovana je nepridržavanjem osnovnih sigurnosnih pravila i mjera opreza. Nezgoda se najčešće može izbjeći prepoznavanjem potencijalno opasnih situacija prije nego do nje dođe. Budite oprezni kako biste mogli uočiti potencijalne opasnosti. Za propisno izvođenje ovih funkcija potrebna je odgovarajuća obuka, vještine i alati.

Nepravilan rad, podmazivanje, održavanje ili popravak ovog proizvoda mogu biti opasni i dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

Nipošto nemojte raditi sa strojem niti provoditi bilo kakve radove na podmazivanju, održavanju ili popravku ovog proizvoda prije nego što ste pročitali i razumjeli upute za rad, podmazivanje, održavanje i popravak.