

PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA PRE NÁSTROJE

i04406254

Nastavenie a& prevádzka skupiny strojov na prácu s& hadicami 358-4530, 358-4532 a 358-4533

SMCS Kód: 0684

Výrobky Caterpillar
Všetko

Obsah

Úvod	1
Informácie o& literatúre	2
Časť Bezpečnosť	2
Časť Všeobecné informácie	2
Časť Obsluha	2
Časť Údržba	2
Časť Servisné diely	2
Časť Bezpečnosť	3
Názvoslovie ikona Bezpečnosť	3
Informácie o& osobnej ochrane/Dôležité informácie	3
Zakázané kroky	3
Vyvarovanie sa nebezpečenstvu	3
Bezpečnostné varovania	3
Časť Všeobecné informácie	4
Úvod	4
Ďalšie kontaktné informácie	4
Bezpečnostné zariadenia	4
Tlačidlo núdzového zastavenia	4
Špecifikácie	5
Názvoslovie	5
Inštalácia a& nastavenie	5
Nastavenie stroja	5
Rozbalenie a& zmontovanie stola	5
Doplnenie nádržky na hydraulickú kvapalinu ..	5
Pripojenie elektrického napájania	6
Kontrola otáčania	6
Zmena otáčania	6
Prečistenie hydraulickej kvapaliny	7
Kalibrácia	7
Prevádzka stroja	8
Výmena skupiny lisovnice	9
Výmena skupiny lisovnice pomocou Nástroja na výmenu lisovnice 233-8046	9

Manuálna výmena lisovnice a& inštalácia adaptéra lisovnice	10
Údržba	11
Plánovaná údržba	11
Denná údržba	11
Mesačná údržba	11
Polročná údržba	11
Ročná údržba	11
Výmena klzného ložiska	11
Čistenie	13
Odkladací priestor	13
Likvidácia nástroja	13

Úvod

Dôležité bezpečnostné informácie



Obrázok 1

g02139237

Myslite s& ohľadom na bezpečnosť

Spĺňa podmienky Európskej únie, označenie CE

Väčšina úrazov vyskytujúcich sa pri prevádzke, údržbe a& opravách stroja je spôsobená nedodržiavaním základných bezpečnostných opatrení alebo pravidiel bezpečnosti pri práci. Úrazu možno zvyčajne zabrániť včasným rozpoznaním možných nebezpečných situácií pred samotnou nehodou. Personál musí byť oboznámený s& možnými rizikami. Obsluha stroja musí byť riadne vyškolená, kvalifikovaná a& vybavená náradím potrebným na správne vykonávanie svojich činností.