

PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA PRE NÁSTROJE

i04406372

Crimputer III – Nastavenie a& obsluha

SMCS Kód: 0684; 5057

Výrobky Caterpillar
Všetko

Obsah

Úvod	1
Informácie o& literatúre	2
Časť Bezpečnosť	2
Časť Všeobecné informácie	2
Časť Obsluha	2
Časť Údržba	2
Časť Servisné diely	2
Časť Bezpečnosť	3
Názvoslovie ikona Bezpečnosť	3
Informácie o& osobnej ochrane/Dôležité informácie	3
Zakázané kroky	3
Bezpečnostné varovania	3
Pokyny	4
Časť Všeobecné informácie	4
Úvod	4
Odkazy	4
Dodatočné kontaktné informácie	4
Bezpečnostné zariadenia	4
Tlačidlo núdzového zastavenia	4
Nastavenie	5
Language (Jazyk)	5
Tabuľky a& kalibrácia dotykového displeja a& DVDT nastavení	5
Informácie o& snímači	5
Správa používateľov	5
Úprava údajov o& používateľovi	5
Čas a& dátum	6
Prevádzka stroja	6
Vrúbkovanie hadicovej spojky	6
Vrúbkovanie spojky	6
Meranie priemeru vrúbka	9
Meranie s& nožným spínačom a& posuvným meradlom	9
Meranie kľúča vrúbka pri načítaní hodnôt	11
Kalibrácia	13
Výrobca špeciálnej hadice	14

Obrazovky pomocníka	16
Údržba	19

Úvod

Dôležité bezpečnostné informácie



Obrázok 1

g02139237

Myslite bezpečne

Spĺňa podmienky Európskej únie, s& označením CE

Väčšina úrazov vyskytujúcich sa pri prevádzke, údržbe a& opravách stroja je spôsobená nedodržiavaním základných bezpečnostných opatrení alebo pravidiel bezpečnosti pri práci. Úrazu možno zvyčajne zabrániť včasným rozpoznaním možných nebezpečných situácií pred samotnou nehodou. Personál musí byť oboznámený s& možnými rizikami. Obsluha stroja musí byť riadne vyškolená, kvalifikovaná a& vybavená náradím potrebným na správne vykonávanie svojich činností.

Nesprávna prevádzka, mazanie, údržba alebo oprava tohto stroja môže byť nebezpečná a& môže viesť k& poraneniam alebo smrti osôb.

Nepoužívajte tento výrobok ani nevykonávajte jeho mazanie, údržbu alebo opravy, kým ste si neprečítali informácie, ktoré sa týkajú prevádzky, mazania, údržby a& opráv stroja.