

TOOL OPERATING MANUAL

i04564208

358-4530, 358-4532 en 358-4533 Slangmachinegroep instelling en bediening

SMCS code: 0684

Caterpillar producten
Alle

Inhoud

Inleiding	1
Informatie over documentatie	2
Veiligheid	2
Deel Algemene informatie	2
Bediening	2
Onderhoud	2
Deel Reserveonderdelen	2
Veiligheid	3
Nomenclature veiligheidspictogrammen	3
Persoonlijke bescherming/Belangrijke informatie	3
Verboden handeling	3
Vermijden van gevaar	3
Veiligheidswaarschuwingen	3
Deel Algemene informatie	4
Inleiding	4
Aanvullende contactinformatie	4
Veiligheidsinrichtingen	4
Noodstopknop	4
Specificaties	5
Nomenclature	5
Installatie en instelling	5
Machine-instelling	5
Uitpakken en montage op werktafel	5
Hydrauliekreservoir vullen	5
Elektriciteitstoevoer aankoppelen	6
Rotatie controleren	6
Rotatie veranderen	7
Hydraulische vloeistof ontluchten	7
Kalibratie	7
Informatie over bediening	9
Matrijsgroep vervangen	9
Matrijsgroep vervangen met 233-8046	9
Gereedschap om matrijs te vervangen	9

Matrijs handmatig vervangen en installatie adaptermatrijs	10
Onderhoud	11
Onderhoudschema	11
Dagelijks onderhoud	11
Maandelijks onderhoud	11
Halfjaarlijks onderhoud	11
Jaarlijks onderhoud	11
De glijlager vervangen	11
Reinigen	13
Opslaan	13
Afvoeren gereedschap	13

Inleiding

Belangrijke veiligheidsinformatie



Illustratie 1

g02139237

Denk aan uw veiligheid

Voldoet aan de normen van de Europese Unie, CE-gemarkeerd

De meeste ongelukken die plaatsvinden bij het bedienen, onderhouden en repareren van een product, worden veroorzaakt door het niet opvolgen van algemene veiligheidsregels of voorzorgsmaatregelen. Vaak kan een ongeluk worden vermeden door in te zien dat een situatie gevaarlijk kan zijn vóórdat zich een ongeluk voordoet. Iedereen moet goed uitkijken voor mogelijk gevaarlijke omstandigheden. Die persoon moet ook over de nodige training, vaardigheden en gereedschappen beschikken om die functies naar behoren te verrichten.