



Navodila za upravljanje in vzdrževanje

Kompaktni nakladalec - bager BH150 in BH160

SKB1-Navzgor (Delovno orodje)
GGK1-Navzgor (Delovno orodje)
KEP1-Navzgor (Delovno orodje)
PEP1-Navzgor (Delovno orodje)