



Utilisation et entretien

Transmission pour les industries du pétrole et du gaz TH48-E70 et Ensemble OEM TH48-E70-C27I, TH48-E70-C32I et TH48-E70-C32P

JGC1-et suiv. (Transmission)
KSH1-et suiv. (Transmission)
PKG1-et suiv. (Ensemble OEM)
PKY1-et suiv. (Ensemble OEM)
PKZ1-et suiv. (Ensemble OEM)