



# Ersatzteil- Handbuch

---

## D6K2 KETTENDOZER

---

MXK1-Up (Maschine)  
E7A1-Up (Motor)  
S9A1-Up (Aufreißer)  
JRZ1-Up (Schild)  
SAZ1-Up (Schild)  
SFR1-Up (Schild)

Angetrieben durch C7 Motor