



# Catálogo de Peças

---

## D6K2 TRATOR DE ESTEIRAS

---

MXK1-Para cima  
(Máquina)  
E7A1-Para cima (Motor)  
S9A1-Para cima  
(Escarificador)  
JRZ1-Para cima  
(Lâmina)  
SAZ1-Para cima  
(Lâmina)  
SFR1-Para cima  
(Lâmina)

Acionado Por C7 Motor