

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Харвестерные головки НН45, НН55, НН65 и НН75

2JZ1-и выше (Рабочее орудие)
3MZ1-и выше (Рабочее орудие)
4RZ1-и выше (Рабочее орудие)
5WZ1-и выше (Рабочее орудие)