



SRBU8176-07 (ru)  
май 2019  
(Перевод: июль 2019)



# Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

---

**PR172, PR184, PR190**

**Механизированные грабли**

---

RDD 1-UP (PR172)  
PRW 1-UP (PR184)  
WPB 1-UP (PR190)  
RPB 1-UP (PR172)  
KPA 1-UP (PR184)  
GLB 1-UP (PR190)

Язык: оригинальные инструкции